



# Bilingual Grow And Learn Table

## הוראות שימוש וטיפול



משווק ע"י **דvron** ♦

היצרן: Chicco Artsana S.P.A, ס.א.

שם דגם יוצרן: Bilingual Grow And Learn Table

היבואן: דvron יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

טל': 511345241 ח.ג. 04-9966333



# חשיבות: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלහן לפני השימוש,  
ולשמור עליהן לצורך התיחסות בעתיד.  
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

**ازהרה:** המוצר מיועד לילדים מגיל שנה ומעלה.

**ازהרה:** השימוש במוצר יעשה בהשגחת מבוגר.

**ازהרה:** אין להשאיר את ילך ללא השגחה.

**ازהרה:** הרכבת המוצר תבצע אך ורק על ידי אדם מבוגר! אי ציות להנחייה זו עלול לפגוע בבריאות ולסום ילדים, אין להשתמש במוצר עד אשר הוא מותקן, מאובטח ונבדק כראוי.

**ازהרה:** השימוש במשחק יעשה אך ורק על מקומות יציבים ושטוחים, אין להשתמש בצעצוע על משטחים גבוקים (שולחן, כסאות, מיטות וכו') יש להרחיק את המוצר ממוקמות מסוכנים כגון: דלתות, מדרגות וכו'.

**ازהרה:** אין להשאיר את הצעצוע ליד מקורות חום כמו אש וכו' או מול שמש גלויה.

**ازהרה:** יש לסלק את כל אריזות הנילון על מנת למנוע חנק וכן את כל הרכיבים הקטנים של האזירה כמו חלקיק פלסטיק וכו'. ולשמור אותם הרחק מהישג ידם של ילך.

**ازהרה:** אין להשתמש במוצר במידה וחלקיו תקולים, שבורים או חסרים.

**ازהרה:** לפני כל שימוש יש לוודא כי כל חלקיק המוצר תקינים ואין מסכנים את ילדים.

**ازהרה:** אין להשתמש בחלקים חילוף שלא אושרו ע"י היצרן או המפץ.

**אזהרה:** אין להשתמש במוצר בשום אופן אחר מלבד האופן המוצן בהוראות השימוש.

**אזהרה:** יש לבדוק תקופתיות את שלמות המשחק, במידה אחד מחלקיו שבור או תקוע אין להשתמש בו ויש להרחקו מהילד/ה.

**אזהרה:** לצעצוע זה יש צורך ב-3 סוללות "AA" אלקלין 1.5 וולט (מצורפות).

**אזהרה:** שולחן זה אינו מיועד לשאת את משקל ילדו.

**אזהרה:** יש להשתמש אר רוק בעט המצויר.

**אזהרה:** אין להוסיף חוטים או שרשראות למוצר, סכנת חנק.

**אזהרה:** יש להרחק את המוצר מחומרים דליקים, מכשירי חימום ובישול או מוצרי חשמל המגיעים לטמפרטורה גבוהה בעת השימוש בהם.

**אזהרה:** המוצר מתאים לשימוש בקרבת הבית (בין אם בתוכו או מחוץ לו).

### היכרות עם הצעצוע:

הצעצוע משמשו מילויים המאפשרים לילד למדוד בספונטניות את השפה.

בתחילת ילדר יקשייב לקולות ובמהמשך ילמד את השפה.

פעילות אלקטронיות ידניות, ואובייקטים יצירתיים.

#### הצעצוע מחלק 4-4 חלק פעלויות:

1. גינה עם ירקות, לחיצה על אחת מהירקות תשמעו את שם הירק.

2. מטבח עם כלי מטבחמלח, פלפל וכלי שמן.

3. לוח קסם בו ילדר יוכל לכתוב ולצייר עם העט, למחוק הכל ולהתחל שוב.

4. כלי נגינה שיאפשרו לילד להנות ממוזיקה.

## התקנה:

ניתן להשתמש בשתי סוגי התקנות של המוצר: עם הרגליים ובל'. יש להכניס את ארבע הרגליים לחורים המתאימים מתחת לשולחן, עד השמע "קליק" הנעילה. כדי להסיר אותם יש לחזור על הפעולה בסדר הפוך. הצעצוע מניע עם 6 צעצעים נשלפים.

## השימוש במוצר:

- הפעילו את הצעצוע על ידי הזנת המתג מהמיקום O לאחד משני הדגלים בהתאם לשפה הרצiosa.
- מננינה קצרה ואחריו הזמן לשחק מאשרת כי הצעצוע הוא NO. החלפת הצעצוע מפעיל את כל הfonוקציות האלקטרוניות.
- לאחר פרק זמן קצר שלא פועל, הצעצוע נכנס למצב המתנה עד שכל פעילות נלחץ שוב.
- כדי להפוך את הסוללות לפרק זמן ארוך יותר, מומלץ תמיד לכבות את הצעצוע המדייז את המתג (3) (למצב O).

## החלפת הסוללות:

- הכנסת סוללות והחלפת יתבצע על ידי מבוגר בלבד.
- להחלפת סוללות יש להשתמש בمبرג לפיתוח הברגים ואז לפתח את המכסה.
- יש לבדוק שהסוללות המונחות במקום נמצאות בצורה הנכונה. יש לסגור את המכסה ולהדק את הברגים.
- יש להרחיק את הסוללות והمبرג מהישג ידם של ילדים.
- יש להסיר סוללות שאין פועלות מן המשחק, על מנת למנוע סכנת נזילות סוללות תוך המשחק שעלול לגרום נזק למשחק.
- יש להסיר את הסוללות מן המשחק אם המשחק אינו בשימוש בזמן ממושך.
- יש להשתמש בסוללות "אלקלין" או סוללות שמומלצות ע"י היצרן ואין לערבות סוג סוללות שונים בו זמן.
- לעולם אין לערבות סוללות ישנות עם חדשות.

- אסור לשורף סוללות ישנות, יש למסור אותן במקומות המיועדים לזריקת פסולת IT.
- אסור להטעין סוללות שאין מיועדות לטעינה במכשיר טעינת סוללות, הדבר עלול לגרום לפיצוץ.
- אם קיימ שימוש בסוללות נטונות יש להוציאן מן המשחק לפני הטענתן. טעינת סוללות יתבצע ע"י מבוגר בלבד.





