

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

אזהרה: המשחק מיועד לילדים מגיל שנתיים עד חמש שנים.

אזהרה: אין להשאיר את ילדך ללא השגחה.

אזהרה: למשחק זה יש צורך ב-3 סוללות "AA" אלקליין 1.5 וולט
(אינן מצורפות).

אזהרה: יש לסלק את כל אריזות הניילון על מנת למנוע חנק וכן את

כל הרכיבים הקטנים של האריזה כמו חלקי פלסטיקים וכו'.

אזהרה: יש לבדוק בצורה קבועה את המשחקים שהינם שלמים.

במידה ואחד מהחלקים שבור או תקול אין להשתמש בו ויש

להרחיקו מהילד.

אזהרה: אין להשתמש במוצר לשימוש אחר מהשימוש לו הוא מיועד.

אזהרה: הרכבת המשחק ע"י מבוגר בלבד.

אזהרה: השימוש במוצר יעשה בהשגחת מבוגר בלבד.

אזהרה: יש לתת לילד/ה לשחק רק במשטחים ישרים ויציבים.

אזהרה: הצעצוע מכיל חלקים קטנים שעלולים לגרום לחנק במידה

ויגיעו להישג ידם של ילדכם, לכן חשוב מאוד להרכיבו

הרחק ממקום הימצאותו של ילדכם.

אזהרה: השימוש במוצר יעשה לאחר הרכבתו כראוי.

אזהרה: השימוש במשחק יעשה אך ורק על מקומות יציבים ושטוחים,

אין להשתמש בצעצוע על משטחים גבוהים (שולחנות,

מיטות כיסאות וכו') יש להרחיק את המוצר ממקומות

מסוכנים כגון: דלתות, מדרגות וכו'.

אזהרה: אין להרשות לילדים לשחק במשחק זה בכבישים

ובשיפועים.

אזהרה: אין לתת לילד לשחק באזורים מסוכנים כמו כבישים, דרכים

שונות או מקומות מסוכנים כמו בריכת שחייה, אגם, מדרגות

וכו'.



Mister Ring Fit & Fun

הוראות שימוש וטיפול

חשוב: שמרו לשימוש עתידי - קראו בקפידה!



משווק ע"י דוורון

היצרן: Chicco Artsana S.P.A, סין.

שם דגם יצרן: Mister Ring Fit & Fun

היבואן: דוורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל: 04-9966333 www.davron.co.il

התאמת סוללות והחלפתן

- החלפת סוללות תעשה על ידי מבוגר בלבד.
- מיקום הסוללות קיים בבסיס החלק האחורי של הלוח.
- להחלפת סוללות: יש לשחרר את הברגים במכסה הסוללות על ידי מברג ולפתוח את המכסה. להוציא את הסוללות הישנות ולהחליף בחדשות. יש לוודא שהסוללות מוכנסות בצורה נכונה בכיוון הנכון (כפי שנראה על המוצר), יש לסגור את המכסה חזרה ולהדק את הברגים.
- יש להרחיק את הסוללות והכלים מהישג ידם של ילדים.
- יש להסיר סוללות ישנות על מנת למנוע נזילה של הסוללות לתוך המשחק.
- יש להסיר את הסוללות במידה והמוצר אינו בשימוש זמן רב.
- לעולם אין לערבב סוגי סוללות ואין לערבב סוללות ישנות עם חדשות.
- אין לשרוף או לפוצץ את הסוללות הישנות דבר זה יגרום לזיהום כדור הארץ. יש להשליך את הסוללות הישנות במקומות המיועדים לפסולת מסוג זה.
- אין להתעסק עם המעגל החשמלי, עלולים לגרום לקצר.
- אין לנסות להטעין סוללות שאינן מיועדות לטעינה במכשיר טעינה. דבר זה עלול לגרום לפיצוץ.
- שימוש בסוללות נטענות אינו מומלץ במשחק זה, היות והן עלולות לגרום להחלשות פונקציות המשחק.
- במידה ומשתמשים בסוללות נטענות יש להוציאן לפני הטענתן. טעינתן תעשה על ידי מבוגר בלבד.

ניקוי ואחזקה

- יש לנקות את הצעצוע עם מטלית רכה יבשה או לחה על מנת למנוע נזק ליחידה האלקטרונית.
- אין לנקות את חלקי המשחק מתחת למים.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי או חומרים ממיסים.
- יש לשמור על המשחק מפני חום, אבק, חול, לחות ומים.
- כשהמשחק לא בשימוש יש לשמור במקום הרחק מחום, חול לחות ומים.



אזהרה: יש להרחיקו מכל מקור אש או חום גלויים על מנת לשמור עליו מפני הריסה או שריפה.

אזהרה: במידה והמשחק היה זמן ממושך בשמש גלויה יש לתת למשחק זמן להתקרר לפני הגשתו לילד.

אזהרה: אין להשתמש בצעצוע על משטחים רטובים, עם אבק או חול.

אזהרה: יש לשחק במשחק זה במקומות פנויים ממחסומים שונים שעלולים לגרום לתאונות.

היכרות עם המשחק

צעצוע זה הוא גרסה מודרנית של המשחק טבעות הקלאסי, הכולל מרכז פעילות שנועד לפתח את הקוארדינציה ואת הדיוק של ילדך. הקיפוד המסתובב בזמן שהילד משליך את הטבעות, מהווה אתגר עבור ילדך. ניתן לכוון את הצעצוע ל-2 מצבים: **מהירות משתנה** - הבסיס מסתובב במהירויות שונות. **מהירות נמוכה** - הבסיס מסתובב באיטיות או במהירות קבועה. לחץ על לחצן המוסיקה כדי לכבות או לשנות את המוסיקה.

חלקי המשחק

1. רכיב אלקטרוני.

2. מקלות - 5 יחידות.

3. טבעות - 8 יחידות.

התקנת המשחק

אזהרה: הרכבת המוצר תעשה ע"י מבוגר בלבד.
אזהרה: יש להשתמש במוצר רק לאחר שהורכב כראוי, מאובטח ונבדק.

המקל האדום (הישר) חייב להיות מותקן במרכז.
4 המוטות האחרים (המלוכסנים) יש להתקין בצדדים, יש לוודא שהחריץ נמצא בחלק התחתון באותו כיוון במשטח הפנימי של החורים.