



# Toy Sensory Table

---

הוראות שימוש וטיפול



משווק ע"י **דvron**

היצרן: Chicco Artsana S.P.A., ס.א.

שם דגם יצרן: Toy Sensory Table

היבואן: דvron יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

טל': 511345241 | 04-9966333 | [www.davron.co.il](http://www.davron.co.il)



# חשיבות שימור ההוראות לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלහן לפני השימוש,  
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.  
או קיום ההוראות אלה עלול לסכן את הילד.

**ازהרה:** המוצר מיועד לילדים מגיל 10 חודשים ועד 4 שנים.

**ازהרה:** השימוש במוצר יעשה בהשגחת מבוגר.

**ازהרה:** אין להשאיר את ילך ללא השגחה.

**ازהרה:** הרכבת המוצר תבצע אך ורק על ידי אדם מבוגר! אין צוית להנחייה זו עלול לפגוע בבריאות ולסום ילדים, אין להשתמש במוצר עד אשר הוא מותקן, מאובטח ונבדק כראוי.

**ازהרה:** השימוש בשולחן ובלוח הפעילות יעשה אך ורק על מקומות יציבים ושטוחים, אין להשתמש בצעצוע על משטחים גבוהים (שולחןות, כסאות, מיטות וכו') יש להרחק את המוצר ממוקומות מסוכנים כגון: דלתות, מדרגות וכו'.

**ازהרה:** אין להשאיר את הצעצוע ליד מקורות חום כמו אש וכו', או מול שימוש גלויה.

**ازהרה:** יש לסלק את כל אריזות הנילון על מנת למנוע חנק וכן את כל הרכיבים הקטנים של האזירה כמו חלקיק פלסטיק וכו'. ולשמור אותם הרחק מהישג ידם של ילך.

**ازהרה:** אין להשתמש במוצר במידה וחלקיו תקולים, שבורים או חסרים.

**ازהרה:** לפני כל שימוש יש לוודא כי כל חלקיק המוצר תקינים ואין מסכנים את ילדים.

**ازהרה:** אין להשתמש בחלקי חילוף שלא אושרו ע"י היצרן או המפץ.

**ازהרה:** הרכבת המוצר תיעשה ע"י מבוגר בלבד.

**ازהרה:** אין להשתמש במוצר בשום אופן אחר מלבד האופן המוצג בהוראות השימוש.

**ازהרה:** אין להשתמש במוצר עד שהרכיב נבדק במלואו.

**ازהרה:** יש לבדוק תקופתיות את שלמות המשחק, במידה ואחד מחלקיו שבור או תקל אין להשתמש בו ויש להרחיקו מהילד/ה.

**ازהרה:** שולחן זה אינו מיועד לשאת את משקל ילךן.

**ازהרה:** אין להוסיף חוטים או שרשרות למוצר, סכנת חנק.

**ازהרה:** יש להרחק את המוצר מחומרים דליקים, מכשירי חימום ובישול או מוצרי חשמל המגנימים לטמפרטורות גבוהות בעת השימוש בהםם.

**ازהרה:** המוצר מתאים לשימוש בקרבת הבית (בין אם בתוכו או מחוץ לו).

**ازהרה:** אין להשתמש בחפצים חדים (עטים וכו') בחלק עם הנגל.

### הרכבת המוצר:

הכנס את ארבע הרגליים לחריצים המתאימים בחלק התיכון של השולחן ודחף עד שהן יכנסו לחנותין ועד הישמעו "קליק" הנעה.

כדי להסיר את הרגליים, יש למשוך כל רגל בנפרד ולהוציא מהחריצים.



## השימוש ב מוצר:

פונקציות הפעלה ובחירה מצבים:

• מצב כבוי - OFF - הצעצוע כבוי

• מצב שקט - האורות מופעלים, הצלילים מושבתים כדי למקד את תשומת הלב במספר מוגבל של גירויים.

• מצב מופעל - האורות והצלילים מופעלים, המוסיקה המרנינה מעודדת ריכוז.

## החלפת הסוללות:

**ازהרה:** החלפת הסוללות חייב להתבצע על ידי מבוגר בלבד.  
יש להשתמש ב – 3 סוללות אלקלין מסוג 1.5, AA ולט.  
הסוללות אינן מצורפות.

**ازהרה:** הכנסת סוללות והחלפתן יתבצע על ידי מבוגר בלבד.

**ازהרה:** תמיד יש להרחיק מהילדים את הכלים והסוללות.

**ازהרה:** להחלפת הסוללות: שחרר את הבורג על המכסה מתחת למישטח הפעילות באמצעות מברג, פתח את המכסה, הסר את הסוללות והכנס סוללות חדשות, יש לבדוק שהסוללות המונחות במקום נמצאות בצורה הנכונה. סגור את מכסה הסוללות והדק את הבורג.

**ازהרה:** תמיד יש להוציא את הסוללות הנגומות מהמשחק על מנת למנוע נזילה שלהם והריסת המשחק.

**ازהרה:** תמיד יש להסיר את הסוללות אם המשחק לא בשימוש בטוויח ארוך.

**ازהרה:** יש להשתמש רק בסוללות "אלקלין" או זהות בסוג לפ' דרישת היצרן.

**ازהרה:** לעולם אין להשתמש בסוללות חדשות ויינקות יחד, או סוללות מסוימים שונים יחד.

**ازהרה:** אסור לשורף או לזרוק סוללות באשפה הרגילה, אלא נתת בנקודת איסוף סוללות לשם רירה על סביבה נקייה.

**ازהרה:** אסור להטען סוללות שאינן מותאמות לטעינה, הן עלולות להתפוצץ.

**ازהרה:** השימוש בסוללות נטענות אינו מומלץ, הוא עלול להחליש את לוח המשחק.

**ازהרה:** אם ישנו שימוש בסוללות נטענות יש להוציא אותן מהמשחק בעת הטעינה. הטעינה חייבת להיעשות על ידי מבוגר בלבד.

**ازהרה:** אין לקצר את מסופי החשמל.

**ازהרה:** הסר את הסוללות תמיד אם המוצר לא ישמש במשרתקופה ארוכה.

**ازהרה:** אם הסוללות דולפות, החלף אותן באופן מיידי, שטפו את הידיים היטב במקרה של מגע עם הנוזל.

**ازהרה:** עצו זה אינו מיועד לשימוש עם סוללות ליתיום.

#### ניקוי ותחזוקה:

- הניקוי חייב להיעשות על ידי מבוגר.
- ניתן לנקוט את חלקו הפלסטי עם מטלית יבשה ורכה או מטלית מיקרופיבר כדי למנוע פגיעה בمعالג האלקטרוני.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי או חומריו הלבנה.
- אין לנקוט את חלקו הפלסטי מתחת למים.
- כאשר המוצר לא בשימוש יש לאחסנו במקום מוצל ויבש הרחק מחום, אבק, חול ולחות.



