



דוב קוטב Toy FD Polar Bear

הוראות שימוש וטיפול



משווק ע"י **דורון**

היצרן: Chicco Artsana S.P.A, סין.

דגם: Toy Fd Polar Bear שם דגם יצרן: 00011558000000/100000/200000

היבואן: דורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il

חשוב: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

המוצר מתאים לשימוש מגיל לידה.

אזהרה: אין להשאיר את הילד ללא השגחה.

אזהרה: מיועד לשימוש בהשגחה ישירה של מבוגר.

אזהרה: אין להשתמש במוצר לשימוש אחר מהשימוש לו הוא מיועד.

אזהרה: יש לסלק את כל אריזות הניילון מהישג ידם של ילדים על

מנת למנוע חנק.

אזהרה: הרכבת המוצר תעשה ע"י מבוגר בלבד.

אזהרה: אין להשתמש בצעצוע עד שהורכב במלואו והוא מאובטח

היטב במקומו.

אזהרה: יש לבדוק תקופתית את שלמות המשחק, במידה ואחד

מחלקיו שבור או תקול אין להשתמש בו ויש להרחיקו

מהילד.

אזהרה: אין להוסיף לצעצוע חוטים או רצועות. סכנת חנק!

אזהרה: אין להשתמש בחלקים נוספים שאינם קיימים באריזה.

אזהרה: אין להשאיר את הצעצוע ליד מקורות חום ישירים ו/או

למשך תקופות ארוכות באור שמש ישיר.

אזהרה: כדי למנוע פציעה עקב הסתבכות, יש להסיר צעצוע זה

כאשר הילד מתחיל לנסות להתרומם על ידיו ועל ברכיו

לתנוחת זחילה.

חיבור הצעצוע למיטה

להרכבה על מיטת תינוק מעץ או עריסה מבד יש לפעול לפי השבילים המתוארים כאן:

סובב את הכפתור (המתואר בתמונה), הממוקם בחלקו האחורי של המוצר, נגד כיוון השעון כדי לפתוח אותו לחלוטין. מקם את הצעצוע על אחד הצדדים הארוכים של המיטה או העריסה.

הדק חזק את הצעצוע למקומו על ידי סיבוב הכפתור עם כיוון השעון עד שהוא מחובר היטב לצד המיטה או העריסה. משוך את הצעצוע כדי לוודא שהוא מאובטח היטב במקומו. בעת שימוש במוצר על שידת לילה, יש להדק תמיד את הכפתור, עד שייעצר ויישמע "קליק" הנעילה.



הפעלה ואופן שימוש

להפעלה יש להזיז את המתג **ממצב 0** - כיבוי למצב **I** - עוצמה נמוכה או **מצב II** - עוצמה גבוהה. מוזיקה קלאסית תתחיל והאורות ויפעלו אוטומטית למשך מחזור של 30 דקות.



כדי להשבית או להפעיל את הקרנת הזוהר הקוטב יש לגעת בסמל המקרן (ראה בתמונה).



ניתן לעבור למנגינה הבאה על ידי נגיעה בתו המוסיקלי (ראה בתמונה).

כדי להשבית את המנגינות, לחץ והחזק את התו המוזיקלי D למשך כ-2 שניות. בסוף מחזור של 30 דקות, הפעילות האלקטרונית מופסקת והצעצוע עובר למצב המתנה. יש לגעת בסמל כלשהו (מקרן או תו מוסיקלי) כדי להפעיל מחדש את הצעצוע.



לכיבוי: הזז את המתג (תמונה 2) מהמצב הנוכחי (I או II)

0-7.

יש להשתמש ב – 3 סוללות אלקליין מסוג AA, 1.5 וולט.
סוללות אינן כלולות.

אזהרה: הכנסת סוללות והחלפתן יתבצע על ידי מבוגר בלבד.

אזהרה: תמיד יש להרחיק מהילדים את הכלים והסוללות.

אזהרה: להחלפת הסוללות: שחרר את הבורג על המכסה מתחת

למשטח הפעילות באמצעות מברג, פתח את המכסה,

הסר את הסוללות והכנס סוללות חדשות, יש לבדוק

שהסוללות המונחות במיקומם נמצאות בקוטביות הנכונה.

סגור את מכסה הסוללות והדק את הבורג.

אזהרה: תמיד יש להוציא את הסוללות הגמורות מהמשחק על

מנת למנוע נזילה שלהם והריסת המשחק.

אזהרה: תמיד יש להסיר את הסוללות אם המשחק לא בשימוש

בטווח ארוך.

אזהרה: יש להשתמש רק בסוללות "אלקליין" או זהות בסוג לפי

דרישת היצרן.

אזהרה: אסור לערבב בין סוגים שונים של סוללות או חדשות עם

ישנות או סוללות מסוגים שונים יחד.

אזהרה: אסור לשרוף או לזרוק סוללות באשפה הרגילה, אלא

לתת בנקודת איסוף סוללות לשמירה על סביבה נקייה.

אזהרה: השימוש בסוללות נטענות אינו מומלץ, הוא עלול להחליש

את לוח המשחק.

אזהרה: אין להשתמש בסוללות ליתיום.

אזהרה: יש לוודא שהסוללות הותקנו בבטחה.

אזהרה: יש להכניס את הסוללות בכיוון הנכון.

אזהרה: אין להטעין סוללות לא נטענות.

אזהרה: יש להסיר סוללות חלשות מהצעצוע.

אזהרה: הטענת סוללות תתבצע בהשגחת מבוגר.

אזהרה: לפני הטענת הסוללות צריך להוציא אותם מהצצוע.

אזהרה: אין לקצר את מסופי החשמל.

אזהרה: הסר את הסוללות תמיד אם המוצר לא ישמש במשך

תקופה ארוכה.

אזהרה: אם הסוללות דולפות, החלף אותן באופן מיידי, שטפו את

הידיים היטב במקרה של מגע עם הנוזל.

אזהרה: יש להרחיק מילדים את הסוללות המשומשות שהוצאו.

אזהרה: יש להשליך סוללות משומשות מיד. יש להרחיק סוללות

חדשות ומשומשות מהישג ידם של ילדים. אם יש סיבה

להאמין שהסוללות נבלעו או הוכנסו לחלק כלשהו של

הגוף, יש לפנות מיד לייעוץ רפואי.

אזהרה: אסור לקצר את הדקי ההזנה.

הכנסת הסוללות: שחרר את הבורג שעל המכסה הממוקם מתחת למשטח הפעילות של

המוצר באמצעות מברג, פתחו את המכסה, הוצא את הסוללות המשומשות והכס חדשות,

תוך כדי יש לוודא כי הקוטביות הסוללה נכונה (כפי שמוצג על המוצר).

סגור את מכסה הסוללה והדק את הבורג.

ניקוי ואחזקה:

- הניקוי יעשה על ידי מבוגר בלבד.
- יש לנקות תקופתית את הצצוע באמצעות בד רך ויבש או מטלית מיקרופייבר כדי למנוע נזק למעגל החשמלי. אין לנקות באמצעות חומרי ניקוי או ממיסים.
- יש להגן על הצצוע ולשמור עליו מפני חום, אבק, חול, לחות ומים.
- כאשר המוצר אינו בשימוש יש להרחק מהישג ידם של ילדים.

