



עגלת בובה Premium My Doll™

הוראות שימוש וטיפול



משוקע ע"י **דvron**

היצרן: Foshan Melobo Toys Co., Ltd ס.ין.

שם דגם יצרן: 9346 שם דגם יבואן: My Doll Premium

היבואן: דvron יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

טל': 511345241 ח.ג. 04-9966333

חשיבות: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלhalbן לפני השימוש,
ולשמר עליה לצורך התיחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

משחק זה מיועד לילדים מעל גיל 3 שנים

ازהרה: האריזה מכילה חלקים קטנים מסוכנים לשימוש ילדים
 מתחת לגיל 3 שנים.

ازהרה: משחק זה מיועד לנשיות בובת משחק. אסור להשתמש
 בעגלת לנשיות תינוקות או ילדים קטנים או חיות מחמד.


ازהרה: אסור להעמיס על שלד העגלת יותר מקלו אחד בלבד.

ازהרה: למונעת חנק, יש להרחק מהישג ידם של ילדים את כל


חלקי הפלסטיק וסקיות האריזה.

ازהרה: פתיחה, סגירה וכיון העגלת יבוצע ע"י מבוגר בלבד. כדי
 למנוע סגירת אצבעות של הילדים במסגרת העגלת.

הרכבת העגלת




משענת הרגליים ומשענת הגב
 יכולים להתקוון למעלה ולמטה
 כמתואר באירור (איור 3).



פתח את הטוילון (איור 2).




יש להשליל את ציר החיבור
(המוט) דרך החורים
 המזוהים במסגרת העגלת,
 לאחר מכן יש להשליל את
 הנגלל + הדיסקית + אום
 הסגירה (איור 1).



6



5



4

ניתן לכוון את נובה הידית לגולבה הרצוי ע"י לחיצת הכתופורים משני צידי הידית (איור 6).

לאחר פתיחת העגלה, החלק מטה את 2 מחברי הפלסטיק שנמצאים בסוף מוטות שלד העגלה הקדמיים. וודא שמנועול האבטחה השני הוכנס למקום בימוט השלד הקדמי (איור 5).

השחל את המחברים של הגנן לחרום המתאימים ששמוקמים על מושב הבד (איור 4).



7

לסגורת העגלה, משור מעלה את מנועל האבטחה השני, משור את 2 מחברי הפלסטיק שנמצאים בסוף מוטות שלד העגלה הקדמיים עד שייפרדו מימוט השלד הקדמי (איור 7).

