




# אמבטיה / כיסא אמבטיה גבוה Bubble Nest

הוראות שימוש וטיפול



משווק ע"י דוורון

היצרן: Chicco Artsana S.P.A, סין.

שם דגם יצרן: Bubble Nest

היבואן: דוורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

פ.נ. 511345241 טל': 04-9966333 [www.davron.co.il](http://www.davron.co.il)

# חשוב: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,  
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.  
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

**אזהרה:** האמבטיה מיועדת לילד אחד מגיל לידה עד 12 חודשים ועד למשקל של 11 ק"ג.

**אזהרה:** לעולם אל תשאיר את הילד ללא השגחה באמבטיה ולו לרגעים ספורים.

**אזהרה:** יש להשתמש במוצר אך ורק למטרה שלשמה הוא נועד.

**אזהרה:** המוצר מיועד לשימוש ביתי בלבד.

**אזהרה:** תינוקות נמצאים בסכנת טביעה בזמן הרחצה. אין

לשחרר אחיזה מהילד.

**אזהרה:** יש להשתמש אך ורק עם המעמד שנמכר עם מוצר זה.

**אזהרה:** למניעת כוויות ממים חמים, הנח את המוצר בצורה

שתמנע גישה של הילד למים החמים.

**אזהרה:** לפני השימוש יש להסיר את כל אריזות הניילון וחלקי

הפלסטיק על מנת למנוע חנק.

**אזהרה:** יש לוודא תמיד את טמפרטורת המים באמבטיה לפני

הכנסת הילד לתוכו בעזרת מדחום. טמפרטורת מי

האמבטיה צריכה להיות עד 37.8 מעלות בלבד.

**אזהרה:** לפני השימוש יש לערבב את המים כדי להימנע מאזורים

חמים או קרים.

**אזהרה:** יש להשתמש רק בחלקי חילוף שאושרו על ידי היצרן או

המפיץ.

**אזהרה:** אין להשתמש במוצר אם הוא נפגם, נסדק או נשבר.

**אזהרה:** יש לוודא כי אין מכשירים חשמליים או כבלים חשמליים

בסמוך למוצר.

**אזהרה:** למניעת סכנת חנק, יש לשים לב שאין על האמבטיה או

בקרבתה חוטים, שרוכים או סרטים.

**אזהרה:** ניתן להשתמש באמבטיה זו לבד או על המעמד עד

שהתינוק יכול לקום בכוחות עצמו.

**אזהרה:** בדוק תמיד את יציבות המוצר לפני השימוש. הנח את

האמבטיה/המתקן תמיד על משטח ישר המספק תמיכה.

**אזהרה:** אין להשתמש במוצר זה על משטח מוגבה שאינו חלק

מהמוצר (לדוג': שולחן או קצוות האמבטיה למבוגרים).

**אזהרה:** בעת הרכבת האמבטיה על המעמד יש לוודא שהמעמד

הורכב כראוי ושכל הברגים הדוקים היטב. ויש לבדוק

תמיד את החיבור והיציבות של האמבטיה במעמד.

**אזהרה:** בעת השימוש באמבטיה כל אביזרי ההרכבה צריכים

להיות מהודקים כראוי.

**אזהרה:** לעולם אין להניח את האמבטיה ליד מקור חום או אש

גלויה כגון תנורי חימום וגז.

**אזהרה:** האמבטיה אינה משחק ואין לאפשר לילדים לשחק איתה.

**אזהרה:** במידה ולא נעשה שימוש במוצר יש להרחיקו מהישג ידם

של ילדים.

**אזהרה:** על מנת לשמור על יציבות המוצר יש לבדוק שכל הרגליים

נמצאות בגובה זהה.

**דגשים לשימוש מגיל 12-6 חודשים ועד 11 ק"ג:**

**אזהרה:** הפגוש הקדמי אינו מהווה בטיחות עבור ילדך.

**אזהרה:** אין לאפשר לילדים (אפילו גדולים יותר) להחליף מבוגר

לשם השגחה בעת הרחצה.

**אזהרה:** וודא ש- 4 כיסויי הוואקום נצמדים היטב למשטח

האמבטיה ואינם זזים.

**אזהרה:** יש להשתמש במוצר רק כאשר הילד מסוגל לשבת בעצמו.

**אזהרה:** יש להפסיק את השימוש במוצר כאשר הילד מסוגל לעמוד

בפני עצמו.

**אזהרה:** יש לוודא לפני השימוש שכל התקני הנעילה נעולים




במקומם כראוי.

**אזהרה:** אין להשתמש במוצר זה על אמבטיה עם משטח לא אחיד.

**אזהרה:** יש לוודא שגובה המים אינו גבוה מגובה טבור ילדיכם.

האמבטיה מהווה פתרון מהימים הראשונים לחיי התינוק ועד גיל שנה.  
ניתן להשתמש באמבטיה עם המעמד בתוך מקלחון ובלי המעמד בתוך האמבטיה, גודל  
המקלחון חייב להיות עם מידות פנימיות של 70x70 ס"מ לפחות.

## רשימת החלקים:





- A9 - לחצני שחרור צדי הפגוש
- A10 - לחצני שחרור האמבטיה מהמעמד
- A11 - חריץ פגוש מרכזי
- A12 - חריצי פגוש צדדיים
- B - מעמד אמבטיה עליון
- B1 - מחברים
- B2 - לחצני קיפול
- B3 - תוספת רוחב למעמד
- B4 - רגליים עליונות
- C - רגליים תחתונות (4x)

- A - אמבטיה / כיסא אמבטיה גבוה
- A1 - פגוש
- A2 - רגל נשלפת
- A3 - כיסוי וואקום לרגליים נשלפות (2x)
- A4 - כיסוי וואקום לרגליים הקדמיות (2x)
- A5 - מכסה ניקוז המים
- A6 - לשונית שחרור הפגוש
- A7 - חריץ הפגוש התחתון
- A8 - חריצים למעמד האמבטיה


## התקנת הכיסא לאמבטיה עם המעמד - עבור תינוקות מגיל לידה עד 6 חודשים:

הכנס את הרגליים התחתונות (C) לרגליים העליונות (B4), לחץ והכנס את הפינים שנמצאים בקצות הרגליים התחתונות לחריצים המיועדים להן עד הישמע "קליק" הנעילה (איור 1).







הכנס את הפגוש (A1)  
לחריץ הפגוש המרכזי  
(A11) ולחריצי הפגוש  
הצדדיים (A12).




הסר את הפגוש (A1)  
המותקן מתחת למושב (A)  
על ידי לחיצה על לשונית  
השחרור התחתונה של  
הפגוש.




פתח את מעמד  
האמבטיה העליון (B)  
והרחק את הרגליים  
הקדמיות מהאחוריות.



וודא שהכנסת את  
האמבטיה למיקום  
המסומן בצדדים  
ומחברים.




פתח את תוספת הרוחב  
של המעמד (B3). הנח את  
האמבטיה (A) על המעמד  
העליון (B), והכנס את  
החריצים של האמבטיה  
(A8) למקום המיועד להם  
על המעמד, עד השמע  
"קליק" הנעילה.



הפעל לחץ קל  
בתחתית עד הישמע  
"קליק" הנעילה.

לאחר השימוש במוצר, הסר את חור ניקוז המים (A5)  
בכדי לרוקן את האמבטיה והברג בחזרה.




**אזהרה:** יש לרוקן את תוכן האמבטיה אך ורק לאחר שהתינוק הוצא מתוכה.  
**אזהרה:** יש לרוקן את תוכן האמבטיה אך ורק לתעלת ניקוז.

## התאמת הכיסא לאמבטיה עם המעמד - עבור תינוקות בגיל 6-12 חודשים:


### מצב המשך להתקנה עם המעמד עבור תינוקות מלידה עד 6 חודשים.

הסר את האמבטיה (A) מהמעמד (B), לחץ על הכפתורים (A10) וסובב את האמבטיה / המושב (A) סיבוב של  $180^\circ$  לצד השני. פתח את תוספת הרוחב של המעמד (B3). הנח את האמבטיה (A) על המעמד העליון (B), והכנס את החריצים של האמבטיה (A8) למקום המיועד להם על המעמד, עד הישמע "קליק" הנעילה. וודא שהכנסת את האמבטיה למיקום המסומן בצדדים ובחיבורים (כפי שמוצג באיור 6).  
לאחר השימוש במוצר, הסר את מכסה ניקוז המים (A5) בכדי לרוקן את האמבטיה והברג בחזרה (כפי שמוצג באיור 7).




## התקנת הכיסא לאמבטיה בלי המעמד - עבור תינוקות מגיל לידה עד 6 חודשים:


אם האמבטיה הותקנה על המעמד (A), יש לשחרר אותה מהמעמד (B) על ידי לחיצה על כפתורי שחרור האמבטיה מהמעמד (A10) ולהסיר אותה.




הסר את הפגוש (A1), לחץ על לחצני הצד (A9) ועל לשונית שחרור הפגוש (A6).




חבר את הפגוש (A1) לחלק התחתון של האמבטיה (A), וודא שהוא מחובר כראוי לחריץ הפגוש התחתון (A7).  
לאחר השימוש במוצר, הסר את מכסה ניקוז המים (A5) כדי לרוקן את האמבטיה.




## התאמת הכיסא לאמבטיה בלי המעמד - עבור תינוקות בגיל 6-12 חודשים:




וודא כי הפגוש הוכנס כראוי לחריצים (A11) ו- (A12).




אם האמבטיה הותקנה על המעמד (A), יש לשחרר אותה מהמעמד (B) על ידי לחיצה על כפתורי שחרור האמבטיה מהמעמד (A10) ולהסיר אותה.



פתח את הרגל הנשלפת (A2) על ידי משיכתה לכיוון החלק הקדמי של האמבטיה (A) ודחיפתה לאחור עד השמע "קליק" הנעילה. לפני השימוש במוצר, הסר את חור ניקוז המים (A5) בכדי לרוקן את האמבטיה והברג בחזרה.




**אזהרה:** וודא ש- 4 כיסויי הוואקום נצמדים היטב למשטח האמבטיה ואינם זזים.



### סגירת מעמד האמבטיה:

ניתן לסגור את המוצר על ידי לחיצה על לחצני הקיפול (B2) וקירוב הרגליים הקדמיות והאחוריות.



### הוראות ניקוי ואחזקה:

- מוצר זה דורש תחזוקה תקופתית. פעולות ניקיון ותחזוקה חייבות להתבצע אך ורק על ידי מבוגר.
- יש לנקות מעת לעת את חלקי הפלסטיק עם מטלית לחה רכה.
- יבש את חלקי המתכת לאחר מגע עם מים כדי למנוע היווצרות חלודה.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי או חומרי הלבנה.

