




# My Doll™ Basic

## עגלת בובה

הוראות שימוש וטיפול  
חשוב: שמרו לשימוש עתידי - קראו בקפידה!



משווק ע"י **דvron**

היצן: Foshan Melobo Toys Co., Ltd.  
שם דגם יצן: S9302 שם דגם יבואן: My Doll Basic  
היבואן: דvron יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. נ'וליס  
טלפון: 04-9966333 ו.נ. 511345241  
[www.davron.co.il](http://www.davron.co.il)

## הוראות שימוש וטיפול

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהן לפני השימוש,  
ולשמור עליה לצורך התיחסות בעתיד.  
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

**משחק זה מיועד לילדיים מעל גיל 3 שנים**

**אזהרה:** האريזה מכילה חלקים קטנים המסוכנים לשימוש לילדיים מתחת לגיל 3 שנים.


**אזהרה:** משחק זה מיועד לנשיות בובת משחק. אסור להשתמש בעגלת לנשיות תינוקות או ילדים קטנים או חיות מחמד.

**אזהרה:** אסור להעמיס על שלד העגלת יותר מקלו אחד בלבד.


**אזהרה:** למניעת חנק, יש להרחק מהישג ידם של ילדים את כל חלקים הפולסטיים וסקיות האריזה.

**אזהרה:** פתיחה, סגירה וכיון העגלת יבוצע ע"י מבוגר בלבד. כדי למנוע סגירת אכזבאות של הילדים במסגרת העגלת.


## הרכבת העגלת




לקיפול העגלת יש להרים את המוט שבין הנגללים כלפי מעלה (איור 3).




לנעילת העגלת יש להחזיק המוט שבין הנגללים (איור 2).



לפתיחה העגלת יש להחזיק את הידיות ביד אחת ולהרים אותם כלפי מעלה וביד השנייה לאחוד את המסגרת כלפי מטה (איור 1).



5



4

יש לקפל את הידית ביד אחת  
ולאחז במסגרת העגלת ביד  
השנייה עד סגירה מוחלטת  
(איור 5).  
יש להרים את טבעות הנעילה  
הבטוחה בצדיו העגלת  
(איור 4).

