



Toy Turbo Team Workers Police

הוראות שימוש וטיפול



משווק ע"י **דvron**

היצרן: Chicco Artsana S.P.A, ס.א.

שם דגם יצרן: 00007901000000 Toy Turbo Team Workers Police דגם: 511345241

היבואן: דvron יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. נ.וליס

טל: 04-9966333 ח.ג. www.davron.co.il

חשיבות: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלhalbן לפני השימוש,
ולשמור עליה לצורך התיחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

אזהרה: מוצר זה מיועד לילדים מגיל שנתיים ומעלה.

אזהרה: אין להשאיר את ילך ללא השגחה.

אזהרה: יש לסלק את כל אריזות הנילון על מנת למנוע חנק וכן את כל הרכיבים הקטנים של האזזה כמו חלקי פלסטיק וכו'。
ולשמור אותם הרחק מהישג ידם של ילדים.

אזהרה: הרכבת המשחק תעשה ע"י מבוגר בלבד.

אזהרה: השימוש במוצר יעשה בהשגת מבוגר בלבד.

אזהרה: הצעצוע מכיל חלקים קטנים שעולים גורום לחנק במידה ויגיעו להישג ידם של הילדים, לכן חשוב מאד להריכיבו הרחק ממוקום המצויאו של הילדים.

אזהרה: יש לבדוק תקופתיות את שלמות המשחק, במידה ואחד מהחלקיו שבור או תקל אין להשתמש בו ויש להרחיקו מהילד/ה.

אזהרה: השימוש במוצר יעשה רק במטרה שלשמה הוא נועד.

אזהרה: אין לנעת ואין לאפשר לילדים לנעת בಗללים של האוטו כאשר הם בתודזה.

אזהרה: אין להשתמש בצעצוע על הכביש.

אזהרה: אין להשתמש עם הצעצוע על משטחים רטובים, עם אבק או עם חול.

אזהרה: אין להשאיר את המכונית ליד מקורות חום כמו אש וכו' או מול שמש גלויה.

אזהרה: במידה והמוצר היה זמן ממושך בשמש גלויה יש לתת למשחק זמן להתקrar לפני הנשתו לילד.

אזהרה: יש להרחיק את המוצר ממוקומות מסוכנים כגון: דלתות, מדרגות וכו'.

אזהרה: השימוש במשחק יעשה אך ורק על מקומות יציבים ושטוחים, אין להשתמש בצעצוע על משטחים גבוהים (שולחן, כסאות, מיטות וכו').

אזהרה: עברו שימוש נכון בצעצוע, הסר את התוויות בתחתית.

אזהרה: שמור על השיער במרחק בתוך מהנגלים, סיכון להסתברות.

היכרות עם הצעצוע:

זהוי מכונת מכנית המונעת במשיכה אחורית ובעלת שתי תכונות:

- לחייצה ושהרור על הכת/or בแกג כדי להתנייע את המכונית
- כאשר הצעצוע פועל נשמע צליל והאורות נדלקים

הרכבת והחלפת סוללות:

נדרשות 3 סוללות כפטור LR44 Alc 1.5V, הסוללות כוללות לצורך הדגמה ולאחר הקניה יש להחליפן בסוללות חדשות. יש להשתמש רק בסוללות "אלקלין" או זהות בסוג לפי דרישת היצרן.

אזהרה: החלפת הסוללות חייב להתבצע על ידי מבוגר בלבד.

- הוצא סוללות משומשות מיד. הרחק סוללות חדשות או משומשות מילדים. אם אתה חושש שסוללה נבלעה ע"י הילד. פנה מיידית לטיפול רפואי
- לחילפת הסוללות:** שחרר את הברנים שעל מכסה תא הסוללה (תמונה A) בمبرגן ופתח את המכסה. לאחר מכן החלף את הסוללות המשומשות והתקן חדשות. וזאת שכן הותקנו בקוביות נכהה, סגור את המכסה והדק היבט את הברנים. יש להברigen חזרה את הברנים ולהזקם בביטחון.

- עלולם אין להשתמש בסוללות חדשות וישנות יחד, או סוללות מסווגים שונים יחד
- שמור את כל הعبادה והסוללות הרחק מילדיים.
- תמיד יש להוציא את הסוללות הנמרחות מהמשחק על מנת למנוע נזילה שלהם והוריסת המשחק.
- תמיד יש להסיר את הסוללות אם המשחק לא בשימוש בטוווח ארוך.
- הסר את הסוללות מהצעצוע לפני השלבת.
- אסור לשறוף או לזרוק סוללות באשפה הרגילה, אלא שתת בנקודת איסוף סוללות לשמירה על סביבה נקייה.
- אם הסוללות דולפות, החל אותן באופן מיידי, שטפו את הידיים היבט במקרה של מגע עם הנוזל.
- אסור להתענין סוללות שאין מותאמות לטעינה, הן עלולות להתפוצץ.
- השימוש בסוללות נתונות אינם מומלץ, הוא עלול להחליש את לוח המשחק.
- הצעצוע אינו עובד עם סוללות ליתיום, שימוש לא נכון יכול לגרום לסיכון.
- אם ישנו שימוש בסוללות נתונות יש להוציא אותן מהמשחק בעת הטיעינה.

הטעינה חייבת להיות על ידי מבוגר בלבד.

- ניקוי ותחזקה:**
- יש לנוקות את חלקיו הפלסטיים עם מטלית רכה, אין לנוקות את המוצר עם חומר ניקוי או מלבינים.
 - יש לשמר על המשחק מפני דודעים חום, אבק, חול לחות ומים.



