




# Pick & Play 5 in 1 - שולחן פעילות

הוראות שימוש וטיפול



Shop Online  
[www.twigy.co.il](http://www.twigy.co.il)

משווק ע"י **דורון**

היצרן: Taizhou Do-it Imp.& Exp Co., Ltd, סין

שם דגם יצרן: CB001

שם דגם יבואן: שולחן פעילות - Pick & Play 5 in 1

היבואן: דורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 [www.davron.co.il](http://www.davron.co.il)

# חשוב: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,  
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.  
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

מוצר זה מיועד לשימוש לילדים מעל גיל 3.


- אזהרה:** אסור לשימוש לילדים מתחת לגיל 36 חודשים  
**אזהרה:** סכנת חנק! אסור לילדים מתחת לגיל 3, מכיל חלקים קטנים.  
**אזהרה:** אין להשאיר את הילד/ה ללא השגחה.  
**אזהרה:** בסיום הפתיחה יש לסלק את כל אריזות הניילון ע"מ למנוע חנק.  
**אזהרה:** הרכבת המוצר תעשה ע"י מבוגר בלבד.  
**אזהרה:** השימוש במוצר יעשה בהשגחת מבוגר בלבד.  
**אזהרה:** משקל מקסימלי לישיבה על הכיסא הוא 30 ק"ג.  
**אזהרה:** יש לבדוק את שלמות המוצר על בסיס קבוע, במידה ומתגלה פגם או שבר יש להפסיק את השימוש בו על מנת למנוע פגיעה.

# שולחן פעילות ומשחק סנסורי המסייע להתפתחות הילד.




## הרכבת השולחן והכיסא:


להרכבת השולחן:  
התקן את עמוד התמיכה.




חבר את הלוח לבסיס שולחן העבודה.




חבר את רגלי השולחן לתוך לחריצים הייעודים  
בבסיס השולחן.



להרכבת הכיסא:  
חבר את משענת הגב לבסיס הכיסא.



חבר את רגלי השולחן לתוך לחריצים הייעודים בבסיס  
הכיסא, סובב להידוק מלא.



## נקיון ואחזקה:

- הניקוי חייב להיעשות על ידי מבוגר.
- יש לנקות את המוצר לעיתים תכופות על מנת לשמור על הגיינה ובריאות הילד.
- ניתן לנקות את חלקי הפלסטיק באמצעות במים קרים ומטלית לחה.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי או חומרי הלבנה.
- יש לבדוק תקופתית את תקינות המוצר (חלקים תקולים / שבורים), במידה ולא תקין יש להפסיק את השימוש.
- יש להרחיק משמש ישירה וממקור אש, חשיפת המוצר לשמש עלולה לגרום לדהיית הבד וחלקי הפלסטיק. כאשר המוצר לא בשימוש יש לאחסנו במקום מוצל ויבש.

