



תלת אופן תאומים - Double Ride™

הוראות שימוש וטיפול



Shop Online
www.twigy.co.il

משוק ע"י **דvron**

היצן: Ningbo Jiashun Cycle Co., Ltd סין

שם דגם יוצר: B-52 שם דגם יבואן: Double Ride™

היבואן: דvron יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

טל: 511345241 ח.ג. www.davron.co.il 04-9966333

חשיבות: שמרו לשימוש עתידי לקרוא בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלhalbן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
או קיימם הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

השימוש בתלת האופן מיועד ליד/ה מגיל שנתיים וחצי ועד משקל של
20 ק"ג עבור כל מושב.

אזהרה: הרכבת תלת האופן תבוצע אך ורק ע"י אדם מבוגר! אי ציות להנחיה זו עלול לפגוע בבריאות ושלום ילדכם.

אזהרה: אין להשאיר את ילך ללא השגחה.

אזהרה: אין להשתמש בתלת האופן על משטחים מדרונים או מחוספסים, מדשאות, מדרגות.

אזהרה: בעת רכיבת האופניים יש לחבוע קסדת מגן.

אזהרה: אין להשתמש בתלת האופן בדרכים/ בככישים ראשיים ציבוריים.

אזהרה: ההורה או המטפל יודאו שהילד קיבל הוראות נכונות באשר לשימוש בתלת אופן, במיוחד באשר לשימוש נכון במערכת הבלמים.

אזהרה: לפני השימוש יש לוודא שכל התקני הנעילה במצב נועל. **אזהרה:** יש להרחיק את תלת האופן מחומרים דליקים או מוצרי חשמל המגעים לטמפרטורה גבוהה בעת השימוש בהם.

אזהרה: אין להשתמש בתלת האופן במידה וחלקי תקולים, שבורים או חסרים.

אזהרה: יש למנוע מהילד להכנס את ידיו, בגדיו או כל דבר אחר בתוך החלקים הנעילים של תלת האופן.

אזהרה: לפני כל שימוש יש לוודא כי כל חלקו התלת אופן תקין ואינם מסכנים את ילדכם.

אזהרה: תלת האופן מכיל חלקים קטנים שעולים לגרום לחנק במידה ויגעו להישג ידם של ילדים, לכן חשוב מאוד להרכיבו הרחק ממוקם הימצאותו של ילדים.

אזהרה: אין להשתמש בחלקי חילוף של תלת האופן אחר אשר אינם שייכים לייצור.

אזהרה: יש לאסור על ילדים לדחוף את תלת האופן בזמן שיווש עליי לצד אחר.


אזהרה: על מנת למנוע חנק, יש להרחיק את שקיות הנילון הרחק מהישג ידם של ילדים.

אזהרה: מיועד לילדים שיכולים לדוחש בכוחות עצםם.

הכרות עם התלת האופן:



חלקי התלתת האופן:



- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. כידון וידית אחיזה_x1 | 9. סל אחסון_x1 |
| 2. מושב_2x | 10. ריפוד_x2 |
| 3. גלגים אחוריים_x2 | 11. חלק תחתון של ידית דחיפה_x1 |
| 4. גלגל קדמי_x1 | 12. משענת גב_2x |
| 5. מסגרת האופניים_x1 | 13. מצלג_x1 |
| 6. חלק עליון של ידית דחיפה_x1 | 14. תיק_x1 |
| 7. פונשי בטיחות_2x | 15. מגן גלגל_x1 |
| 8. גגון_x2 | 16. מפתח ברגים_x1 |


הרכבת התלתת האופן:

אזהרה: הרכבת תלתת האופן תבצע אך וرك ע"י אדם מבוגר!


קבע את הנגללים האחוריים לציריהם המתאימים. הcupator ננעל אוטומטית.



קבע את מגן הגלגל לציר של הגלגל הקדמי. כעת לחבר את שאר המנסורת לציר הגלגל הקדמי.




קבע את ידית הדחיפה למסגרת התלת אופן עד להישמע
”קליק” הנעהה. יש לוודא שידית הדחיפה מאובטחת במקומה.




4

לחבר ועגל את המושבים
במקומות במסגרת התלת אופן.




6



5

לחבר את הפגושים (ימין ושמאל) למוט
התמיכה במשענות הגב.



7

קבע את משענת הגב למקום המתאים.




8

לחבר את הריפוד למושבים.




9

לחבר את הנגנים למוט בתמיכה
במשענות הגב.




10


חבר את שני חלקים ידית הדחיפה
(עלילין+תחתון).



קבע את ידית הדחיפה לחריץ
המיועד בחלק האחורי של
מסגרת התלת אופן, והדק
בעדרת מפתח ברגינס.
יש לוודא שידית הדחיפה
מאובטחת במקומה.



חבר את סל האחסון לחלק האחורי של
מסגרת התלת אופן.



ניקוי ותחזוקה:

הניקוי חייב להיעשות על ידי מבוגר.

1. יש לנוקות את תלת האופן באמצעות מטלית יבשה. יש להימנע מניקוי חלקים המתכתת במים, מהSSH לחלאודה.
2. יש לשמר את תלת האופן הרחק משאש או ממיקומות בהם הטמפ' גבוהה מאוד. הימנע ממיקומות בעלי לחות, מזג אוויר חם או קר. זה עשוי לגרום לחלאודה והתיישנות החלקים, זה יקוצר את חיי המוצר ויגרם לסכנה.
3. יש לבדוק תקופתיות את תקינות חלקים האופניים, הבדיקות והרצועות ולתקןם / להחליפם במידת הצורך.
4. יש לשמן לפי הצורך את ציריו הנגლטים על מנת לשמר על תקינות המוצר לארוך זמן.

