




# שידת אחסנה - Rain™ 100x60x95

הוראות שימוש וטיפול



משווק ע"י דוורון

היצרן: Zhangzhou Zhongxin Furniture Co.,Ltd, סין  
שם דגם יצרן: Dresser - ZX3-002 שם דגם יבואן: Rain™ 100x60x95

היבואן: דוורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 [www.davron.co.il](http://www.davron.co.il)

# חשוב! יש לשמור לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,  
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.  
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

**אזהרה:** השידה מיועדת לאחסנה בלבד.

**אזהרה:** רהיטים נופלים עלולים לגרום לפציעה חמורה או קטלנית.

יש לקבע רהיטים לקיר באמצעות ווים או בריחי קיבוע. על

מנת לצמצם את הסיכון לפגיעה חמורה או קטלנית

כתוצאה מנפילה של רהיטים:

- יש למקם את הפריטים הכבדים ביותר במגירה התחתונה.

- אין להניח על מוצר זה חפצים כבדים.

- אין לאפשר לילדים לטפס או להיתלות על מגירות.

**אזהרה:** האחריות מוצר חלה רק בהמצא תעודת אחריות מקורית

ובהתאם לה.

**אזהרה:** יש להיות מודע לסכנות שבאש חשופה או/ו גם מקורות

אחרים של חום גבוה כמו: תנורי חשמל ותנורי גז,

הנמצאים בסמוך ליחידת האחסנה.

**אזהרה:** במידה ושידת האחסנה על גלגלים, חובה לנעול אותם.

**אזהרה:** יש למקם את השידה באיזור קריר ויבש שאינו חשוף

לשמש באופן קבוע.

**אזהרה:** יש להרים את השידה על מנת להעבירה ממקום למקום,

פרט לשידות עם גלגלים.

**אזהרה:** יש לנקות את השידה במטלית לחה בלבד, ללא כל

כימיקלים.

**אזהרה:** יש להקפיד ולהשתמש רק בברגים ובפרזולים המגיעים עם שידת האחסנה.


**אזהרה:** יש לוודא שכל החיבורים מהודקים כראוי.






**אזהרה:** אין להשתמש במוצר אם חלק כלשהו שבור/פגום או חסר.






**אזהרה:** חלקי חילוף ליחידה זו יסופקו ע"י היבואן בלבד.

### רשימת ברנים:






הרכבה ידנית בלבד! (לא באמצעות מברגה).





Z1	Z2	Z3	Z4	Z5
				
x40	x40	x8	x68	x2




Z6	Z7	Z8	Z9	Z10
				
x14	x26	x8	x2	x4




## רשימת ברגים (המשך):

Z11	Z12	Z13	Z14	Z15
				
x4	x1	x4	x4	x4














Z16	Z17
	
x4	x2

## רשימת החלקים:



A	B	C
		
x1	x1	x2



D	E	F
		
x1	x1	x4



רשימת החלקים (המשך):

<p>G</p> 	<p>H</p> 	<p>I</p> 
<p>x1</p>	<p>x1</p>	<p>x2</p>
<p>J</p> 	<p>K</p> 	<p>L</p> 
<p>x1</p>	<p>x3</p>	<p>x1</p>
<p>M</p> 	<p>N</p> 	<p>O</p> 
<p>x3</p>	<p>x1</p>	<p>x3</p>
<p>P</p> 	<p>Q</p> 	<p>R</p> 
<p>x4</p>	<p>x4</p>	<p>x4</p>
<p>S</p> 		
<p>x2</p>		



הרכבת שידה:






















25




26





29




30

הצמדת הרצועה לקיר למניעת התהפכות השידה.

## אזהרה:

רהיטים נופלים עלולים לגרום לפציעה חמורה או קטלנית. יש לקבע רהיטים לקיר באמצעות הרצועה או בריחי קיבוע.



## ניקוי ואחזקה:

- על מנת להאריך את חיי המוצר, יש לבדוק ולתחזק בהתאם להוראות:
- הניקוי חייב להיעשות על ידי מבוגר.
- לניקוי יש להשתמש בסבון עדין ומטלית לחה ולייבש באמצעות מטלית יבשה.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי או חומרי הלבנה.
- יש לבדוק תקופתית את תקינות חלקי השידה ולתקן בהתאם.
- כאשר השידה לא בשימוש יש לאחסנה במקום מוצל ויבש, הרחק מהישג ידם של ילדים.



Dainy's<sup>®</sup> 