



לול עץ לתינוק - Brooks™

הוראות שימוש וטיפול



משווק ע"י **דורון**

היצרן: HEBEI FAYE CO.,Ltd, סין.

שם דגם יצרן: Foldable Baby Cot שם דגם יבואן: לול עץ לתינוק - Brooks™

היבואן: דורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il

חשוב - שמור לשימוש עתידי קרא בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

לול זה נועד לילד שמשקלו עד 15 ק"ג לכל היותר.
מתאים לשימוש לילד מגיל לידה ועד 36 חודשים.
מידות מזרן מומלצות: 95x83 ס"מ.

אזהרה: כדי למנוע סכנת חנק, יש להסיר כיסוי פלסטיק (ניילון)
זה לפני השימוש במוצר. יש להשמיד את הכיסוי או
להרחיקו מילדים.

אזהרה: אין להשאיר ילד ללא השגחה.

אזהרה: עוביו המרבי של המזרן המיועד לשימוש בלול זה הוא 5
ס"מ.

אזהרה: אין למקם את הלול בקרבת אש גלויה או מקורות אש
אחרים.

אזהרה: אין להשתמש בלול ללא הבסיס שלו.

אזהרה: לפני השימוש יש להבטיח כי הלול מורכב במלואו וכל
מנגנוני הנעילה מופעלים.

אזהרה: יש לשים לב בדבר הסיכון שיוצר כל פריט המושאר בלול
העשוי לשמש מדרך לכף הרגל, או העלול ליצור סכנת
חנק או שנק.

אזהרה: יש לוודא תמיד שכל אבזרי ההרכבה מהודקים כראוי.

אזהרה: יש להפסיק את השימוש בלול אם חלק כלשהו שבור,
קרוע או חסר.

אזהרה: אין להשתמש באביזרים ובחלקי חילוף שאינם מאושרים
על ידי היצרן.

אזהרה: אין להשתמש ביותר ממזרן אחד לול.
אזהרה: למניעת פגיעה עקב נפילה – כאשר התינוק מסוגל לטפס ולצאת מהלול, אין להשתמש בו עוד עבור תינוק זה.
אזהרה: על כל אבזרי ההרכבה להיות מהודקים כיאות ועליהם להיבדק באופן שוטף, ויש להדקם מחדש במידת הצורך.
אזהרה: יש להניח את הלול על רצפה אופקית.
אזהרה: כאשר הלול מקופל יש לאחסן אותו רחוק מהישג ידם של ילדים.
אזהרה: אין להניח לילדים לשחק ללא השגחה בקרבת הלול.
אזהרה: בזמן השימוש יש להפעיל את מנגנוני הנעילה של הגלגלים.

חלקי הלול:

הלול מגיע כיחידה שלמה המוכנה לשימוש לאחר הרכבת הגלגלים.
הרכבת הגלגלים אינה מצריכה כלי עבודה.

רשימת חלקים:

יחידת לול מעץ_ 1 יח'
גלגל ללא מעצור_ 2 יח'
גלגל עם מעצור_ 2 יח'

מידות חלק חיצוני: 100x87x81 ס"מ
מידות חלק פנימי: 95x83 ס"מ
מידות מזרן מומלצות: 95x83 ס"מ

הרכבת הגלגלים:

הנח את הלול המקופל על גבי משטח מרופד והפוך אותו על צידו.
הכנס בלחיצה קלה את פין המתכת של הגלגל אל מחבר הפלסטיק שבקצה רגל הלול.
לתשומת ליבך: ניתן להיעזר במכות קלות של פטיש קל לצורך הכנסת הגלגל עד סופו.
יש לחזור על הפעולה עבור ארבעת הגלגלים.

פתיחה/ קיפול הלול:

לפתיחת הלול: אחוז בשני קצוות הלול, משוך לצדדים עד לפתיחה מלאה.
אחוז במגרעת בלוח בסיס המזרן והרם אותו בזהירות עד שהציר עולה כלפי מעלה, כעת יש להניח את בסיס המזרן על תופסני המתכת בצידו הלול, יש לוודא שהפינים שבתופסני המתכת במסגרת הלול נכנסים התאמה לחריצים הייעודיים בבסיס המזרן.
ניתן להניח את המזרן. יש לבדוק שהלול יציב ומאובטח במקומו ומוכן לשימוש.

לקיפול הלול: יש לחזור על אותן פעולות בסדר הפוך.



Brooks™ - רوضة خشبية للطفل

הוראות שימוש וטיפול



יتم تسويقها بواسطة **דאורון**

الصانع: HEBEI FAYE CO., Ltd, الصين.

اسم موديل الشركة المصنعة: Foldable Baby Cot اسم الموديل المستورد: روضة خشبية للطفل - Brooks™

المستورد: شركة ديفرون للاستيراد والتصدير المحدودة، إيه تي جوليس

ح.ب. 511345241 هاتف: 9966333-04 www.davron.co.il

هام - احفظه لاستخدامه في المستقبل اقرأ بعناية!

يرجى قراءة التعليمات التالية بعناية قبل استخدام ،
واحفظ بها كمرجع في المستقبل.
الفشل في الامتثال لهذه الأحكام قد يعرض الطفل للخطر.

إن روضة الأطفال هذه مخصصة للطفل الذي يصل وزنه إلى 15 كجم على الأكثر.
مناسب للاستخدام من قبل الطفل منذ الولادة وحتى 36 شهراً.
أبعاد المرتبة الموصى بها: 95x83 سم.

تحذير: لتجنب خطر الاختناق، يجب إزالة هذا الغطاء البلاستيكي (النايلون) قبل استخدام المنتج. يجب تدمير الغطاء أو إبعاده عن متناول الأطفال.

تحذير: لا تترك الطفل دون مراقبة.

تحذير: الحد الأقصى لسمك المرتبة المخصصة للاستخدام في هذه الحظيرة هو 5 سم.

تحذير: لا تضع حظيرة الدجاج بالقرب من النار المفتوحة أو مصادر النار الأخرى.

تحذير: لا تستخدم الحظيرة بدون قاعدتها.

تحذير: قبل الاستخدام، تأكد من تجميع الحظيرة بالكامل وتنشيط جميع آليات القفل.

تحذير: انتبه إلى الخطر الناتج عن ترك أي عنصر في الحظيرة يمكن استخدامه كوسيلة للقدم، أو قد يسبب خطر الاختناق أو الاختناق.

تحذير: تأكد دائماً من ربط جميع أدوات التثبيت بشكل صحيح.

تحذير: توقف عن استخدام روضة الأطفال إذا كان أي جزء منها مكسوراً أو ممزقاً أو مفقوداً.

تحذير: لا تستخدم الملحقات وقطع الغيار غير المعتمدة من قبل الشركة المصنعة.

تحذير: لا تستخدم أكثر من مرتبة حظيرة دجاج واحدة.
تحذير: لمنع الإصابة بسبب السقوط - عندما يكون الطفل قادراً على الخروج من روضة الأطفال، لا تستخدمه بعد الآن لهذا الطفل.
تحذير: يجب ربط جميع أدوات التثبيت بشكل صحيح ويجب فحصها بانتظام، ويجب إعادة ربطها إذا لزم الأمر.
تحذير: يجب وضع حظيرة الدجاج على أرضية أفقية.
تحذير: عند طي حظيرة الدجاج، يجب تخزينها بعيداً عن متناول الأطفال.
تحذير: لا تدع الأطفال يلعبون دون مراقبة بالقرب من حظيرة الدجاج.
تحذير: أثناء الاستخدام، يجب تفعيل آليات قفل العجلات.

أجزاء من قن الدجاج:

تأتي حظيرة الدجاج كوحدة كاملة جاهزة للاستخدام بعد تجميع العجلات.
تجميع العجلات لا يتطلب أدوات.
قائمة الأجزاء:

أبعاد الجزء الخارجي: **100x87x81** سم
أبعاد الجزء الداخلي: **95x83** سم
أبعاد المرتبة الموصى بها: **95x83** سم

وحدة حظيرة دجاج خشبية _ 1 وحدة
عجلة بدون توقف _ 2 قطعة
عجلة مع سدادة _ 2 قطعة

تجميع العجلات:

ضع حظيرة الدجاج المطوية على سطح مبطن واقلبها على جانبها.
أدخل الدبوس المعدني للعجلة في الموصل البلاستيكي الموجود في نهاية ساق حظيرة الدجاج بضغط خفيفة.
يرجى ملاحظة: يمكن استخدام ضربات خفيفة بمطرقة خفيفة لإدخال العجلة بالكامل.
كرر للعجلات الأربع.

فتح/طي الحظيرة:

لفتح الحظيرة: أمسك طرفي الحظيرة، واسحبها إلى الجانبين حتى تفتح بالكامل.
أمسك الحز الموجود في لوحة قاعدة المرتبة وارفعه بعناية حتى ترتفع المفصلة لأعلى، والآن ضع قاعدة المرتبة على المشابك المعدنية الموجودة على جانبي الحظيرة، وتأكد من أن المسامير الموجودة في المشابك المعدنية الموجودة في إطار الحظيرة تتلاءم مع الإطار فتحات مخصصة في قاعدة المرتبة.
يمكن وضع المرتبة. تأكد من أن الحظيرة مستقرة وآمنة في مكانها وجاهزة للاستخدام.

لطي حظيرة الدجاج: كرر نفس العمليات بترتيب عكسي.

ניקוי ותחזוקה:

- על מנת להאריך את חיי המוצר, יש לבדוק ולתחזק בהתאם להוראות:
- הניקוי חייב להיעשות על ידי מבוגר.
- לניקוי יש להשתמש בסבון עדין ומטלית לחה ולייבש באמצעות מטלית יבשה.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי או חומרי הלבנה.
- אין לשמן את חלקי המתכת.
- יש לבדוק תקופתית את המוצר ולוודא כי אין חלקים שבורים, פגומים או חסרים, במידה ויש חלקים פגומים או חסרים אין להשתמש במוצר
- כאשר הלול לא בשימוש יש לאחסנו במקום מוצל ויבש, הרחק מהישג ידם של ילדים.
- אין להסיר את המדבקות שעל גבי הלול.

التنظيف والصيانة:

- من أجل إطالة عمر المنتج، قم بالفحص والصيانة وفقاً للتعليمات:
- يجب أن يتم التنظيف بواسطة شخص بالغ.
- للتنظيف، استخدم صابوناً خفيفاً وقطعة قماش مبللة وجفها بقطعة قماش جافة.
- لا تستخدم المنظفات أو عوامل التبييض.
- لا تقم بتزيت الأجزاء المعدنية.
- فحص المنتج بشكل دوري والتأكد من عدم وجود أي أجزاء مكسورة أو تالفة أو مفقودة إن وجدت وهناك أجزاء تالفة أو مفقودة فلا تستخدم المنتج
- في حالة عدم استخدام حظيرة الدجاج، يجب تخزينها في مكان مظلل وجاف، بعيداً عن متناول الأطفال.
- لا تقم بإزالة الملصقات الموجودة على حظيرة الدجاج.

