




# שולחן עבודה מעץ - Workbench

הוראות שימוש וטיפול



משווק ע"י **דורון**

יצרן: Zhejiang Shishun EMP.&EXP. Co.,Ltd, סין

שם דגם יצרן: HNA7114 שם דגם יבואן: שולחן עבודה מעץ - Workbench

היבואן: דורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

פ.נ. 511345241 טל': 04-9966333 [www.davron.co.il](http://www.davron.co.il)

# חשוב! יש לשמור לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,  
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.  
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

מוצר זה מיועד לשימוש לילדים מעל גיל 36 חודשים.

**אזהרה:** לא מתאים לילדים שגילם עד 36 חודשים. חלקים קטנים, סכנת חנק!

**אזהרה:** אין להשאיר את הילד/ה ללא השגחה.

**אזהרה:** למניעת חנק, יש להרחיק מהישג ידם של ילדים את כל חלקי הפלסטיק ושקיות האריזה.

**אזהרה:** הרכבת המוצר תעשה ע"י מבוגר בלבד.

**אזהרה:** השימוש במוצר יעשה בהשגחת מבוגר בלבד.

**אזהרה:** אין לשחק עם המוצר באזורים רטובים.

**אזהרה:** יש לבדוק את שלמות המוצר על בסיס קבוע, במידה ואחד מחלקיו שבור/פגום או חסר אין להשתמש בו ויש להרחיקו מהילד.

**אזהרה:** יש להיות מודע לסכנות שבאש חשופה או/ו גם מקורות אחרים של חום גבוה כמו: תנורי חשמל ותנורי גז, הנמצאים בסמוך למוצר.

**אזהרה:** יש להקפיד ולהשתמש רק בברגים ובפרזולים המגיעים עם המוצר.

**אזהרה:** מוצר אינו מתאים לשימוש חיצוני. הציפויים עלולים להישרט ועלול להיווצר נזק למוצר.

**אזהרה:** לעולם אין לאפשר לילדים לשבת, לעמוד, לשחק או לטפס על המשטח העליון. פעולה זו עלולה לגרום לחוסר יציבות של המוצר.

**אזהרה:** יש לבדוק בקביעות שכל הברגים מהודקים במלואם. (אך אל תהדק יתר על המידה).





**אזהרה:** חלקי חילוף ליחידה זו יסופקו ע"י היבואן בלבד.  
**אזהרה:** יש להשתמש במוצר זה במשטח ישר ויציב, הרחק










ממחסומים שונים כגון: שטיחים, מרבדי כניסה וכו'.  
**אזהרה:** אין להרשות לילדים לשחק במשחק זה בכבישים, בשיפועים. יש לדאוג שהשימוש יעשה במקום נקי ממכשולים, לא במקומות מסוכנים כגון: בריכות שחייה, אגמים, מדרגות וכו'.

### ניקוי ואחזקה:



- על מנת להאריך את חיי המוצר, יש לבדוק ולתחזק בהתאם להוראות:
- הניקוי חייב להיעשות על ידי מבוגר.
  - לניקוי יש להשתמש בסבון עדין ומטלית לחה ולייבש באמצעות מטלית יבשה.
  - אין להשתמש בחומרי ניקוי או חומרי הלבנה.
  - יש לבדוק תקופתית את תקינות המוצר ולתקן בהתאם.
  - כאשר המוצר אינו בשימוש יש לאחסנו במקום מוצל ויבש, הרחק מהישג ידם של ילדים.




# רשימת חלקים:

<b>1</b> x1 	<b>2</b> x1 	<b>3</b> x1 	<b>4</b> x1 	<b>5</b> x1 
<b>6</b> x1 	<b>7</b> x1 	<b>8</b> x1 	<b>9</b> x1 	<b>10</b> x1 
<b>11</b> x1 	<b>12</b> x1 	<b>13</b> x2 	<b>14</b> x2 	<b>15</b> x1 
<b>16</b> x2 	<b>17</b> x1 	<b>18</b> x1  Wrench	<b>19</b> x38 	<b>20</b> x4 


 x1	 x1	 x1	 x1	 x1	 x1
 x1	 x2	 x1	 x2	 x2	
 x2	 x4	 yellow x4	 orange x2	 blue x2	 gray x2
 x4	 x3	 x2	 x1		

**אזהרה:** הרכבת מוצר זה צריכה להיעשות רק בשימוש הראשוני. לאחר הרכבת המוצר, אין לפרק אותו שוב, מאחר והדבר עלול לפגוע באיכות ובחוזקת החלקים והברגים ולהשאיר את המוצר לא בטוח לשימוש.







6




7



8



9



Dainy's® 