

 **SPORT LINE**

הוראות שימוש וטיפול לטיולון תינוק.
חשוב! יש לקרוא בקפידה ולשמור לשימוש עתידי.

yper

טיולון לשימוש מגיל הלידה ועד משקל של 22 ק"ג
או עד גיל 4 שנים, המוקדם מביניהם



מקסימום 22 ק"ג



דגם המוצר נבדק ומאושר על ידי מכון התקנים
כמתאים לת"י 1888 חלק 1 & 2
הערה! האישור אינו מעיד על בדיקת כל יחידת מוצר

www.sport-line.co.il

חשוב! יש לקרוא בקפידה ולשמור לשימוש עתידי.

- אין להשאיר את הילד ללא השגחה.
- יש לוודא שכל התקני הנעילה במצב נעול לפני השימוש.
- למניעת פציעה יש להרחיק את הילד בעת פתיחה או קיפול של הטיולון.
- אין לאפשר לילד לשחק במוצר זה.
- יש להשתמש תמיד במערכת הריסון.
- מוצר זה אינו מתאים לריצה או להחלקה.
- הטיולון לשימוש מגיל הלידה ועד משקל של 22 ק"ג או עד גיל 4 שנים, המוקדם מביניהם.
- המלצה לשימוש כשגב המושב בתנוחת השכיבה המרבית עבור יילודים.
- לפני השימוש יש לוודא שהרכבתם כל חלק במקום הנכון וחיברתם אותם היטב.
- לפני השימוש בטיולון יש לוודא שכל מנגנוני הנעילה מאובטחים כהלכה.
- אין לאפשר לילדים לשחק במוצר זה. אין לאפשר לילד לטפס על הטיולון או לעמוד על המושב.
- המשקל המרבי המותר עבור סל האחסון הוא 3 ק"ג.
- חריגה מהמשקלים המקסימליים הינה מסוכנת ועלולה לפגוע ביציבות הטיולון.
- יש להשתמש רק בחלקי חילוף ואביזרים נלווים שאושרו ע"י היצרן.
- טיולון זה מיועד לילד אחד.
- אין להניח או לתלות חבילות, תיקים או ציוד אחר על הידיות או על הגגון. הדבר עלול להוביל לנפילה של הטיולון או קריסה של הגגון.

- כל מטען המחובר לידיית או/וגם לחלק האחורי של משענת הגב או/וגם לצדי הטיולון יכול להשפיע על יציבות הטיולון.
- יש להקפיד להשתמש בבלמים בכל עצירה, בכל הוצאה או הכנסה של הילד.
- יש להשתמש ברתמת הבטיחות בצורה נכונה. יש להשתמש תמיד ברתמת המפשעה יחד עם חגורת המותניים.
- אין להרים את משענת הגב למצב ישיבה כאשר הילד בטיולון הוא תינוק שנולד ועד גיל 6 חודשים.
- יש להרחיק את הטיולון ממקורות חום ואש.
- אין לרדת או לעלות עם הטיולון במדרגות.

כדי למנוע סכנה של פציעה לילדכם, הקפידו על ביצוע הבדיקות ופעולות התחזוקה התקופתיות הנדרשות.

- בעת פתיחת הטיולון, יש לוודא שתפס הנעילה מאובטח היטב.
- במהלך הרכבת הטיולון יש להקפיד על התקנה נכונה ומאובטחת של כל החלקים.
- אם אחד מחלקי הטיולון נתקע במהלך הקיפול והפתיחה, יש לאתר את הגורם לבעיה על פי ההוראות, בזהירות ומבלי להפעיל כוח, כדי למנוע נזק לטיולון.
- אין להעמיס על הטיולון מעבר למשקל המותר.


טיפול יומי וניקוי

- יש לשמור על מרכיבי הטיולון נקיים. יש להסיר לכלוך על המסגרת בעזרת ספוג לח ולאחר מכן לנגב במטלית כותנה יבשה. אין להשתמש בחומרים קוסטים, או חומרי ניקוי קשים לניקוי מכיוון שהדברים עלולים להזיק לחלקי הטיולון (שינוי צבע, שריטות וכו'). במקרה של לכלוך על שלדת הטיולון, יש להסיר אותו בעזרת ספוג לח, ולהוסיף חומר ניקוי עדין. יש להימנע מהרטבת מושב הטיולון.

- כדי למנוע כתמים שעלולים להתרחש לאחר גשמים, למשל, יש להגן על הטיולון על ידי שימוש בכיסוי גשם לכל הטיולון. מומלץ להגן על הטיולון מפני השפעות אור שמש חזק. היצרן אינו יכול לקחת אחריות על הידרדרות בריפוד הטיולון, הנובעת מאי מילוי המלצות אלה.
- ניתן לשטוף את הריפוד של הטיולון בלבד בכביסה במים קרים עם חומר ניקוי עדין, ייבוש בפריסה. אין לייבש במייבש, אין להלבין. את הגגון יש לנגב בעזרת מטלית לכה.
- את מסגרת הטיולון יש לנגב עם מטלית לכה ומיד לייבש.
- את גלגלי הטיולון מומלץ מדי תקופה להסיר ולנקות את צירי הטיולון מאבק, שערות וכו'.
- אין לאחסן את הטיולון במקומות עם לחות גבוהה או טמפרטורות קיצוניות למשך זמן ארוך.
- יש לוודא לעתים תכופות שכל הברגים והאומים מהודקים היטב, ובמידת הצורך לחזק ברגים רופפים.
- לפני השימוש יש לוודא שכל החלקים תקינים ושאינן חלקים חסרים.
- יש לוודא שכל מנגנוני הטיולון פועלים כנדרש. במקרה של תקלה יש להפסיק את השימוש בטיולון באופן מיידי ולפנות לחנות שבה רכשתם את הטיולון לצורך שירות.
- אם התפסים, מנגנוני התיאום או הגלגלים אינם נעים בצורה חלקה, ניתן לשמן באמצעות חומר שימון מתאים (כגון תרסיס סיליקון או WD40). יש להימנע משימון יתר מכיוון שהדבר עלול לגרום להצטברות לכלוך, יש להימנע משימון האזורים שהילד יכול לגעת בהם באמצעות הפה או היד.


1. חלקי הטיולון:

מסגרת, מכלול גלגלים קדמיים, מכלול גלגלים אחוריים, פגוש קדמי, משענת לרגליים.






2. פתיחת הטיולון:

לחצו על הלחצן מס' 1 לצד שמאל, החזיקו אותו לחוץ. בו זמנית לחצו על המשבת מס' 2 עד שחרור הנעילה, עם הישמע צליל "קליק" הטיולון נפתח.





3. קיפול הטיולון:

3A - את הטיולון יש לקפל כשגב משענת הגב נמצא במצב שכיבה בלבד. לחצו על לחצן הנעילה השני, והחזיקו את הלחצן לחוץ, הפכו, שחררו את הלחצן, עם הישמע צליל "קליק" הטיולון מקופל; כאשר משטח הטיולון המופנה אחורה עומד על הקרקע, הטיולון יכול לעמוד.





4. התקנה והסרה של הגלגלים הקדמיים:

התקנה: הכניסו את הציור הקדמי לשקע הגלגל הקדמי, כאשר נשמע "קליק" ההתקנה הושלמה.
הסרה: לחצו על הלחצן, משכו מטה את הגלגל הקדמי.



5. התקנה והסרה של הגלגלים האחוריים:


כמו בשלב 4.



6. התקנה והסרה של הפגוש הקדמי:

התקנה: הכניסו את רגלי הפגוש הקדמי לתוך שקעי משענת היד, כאשר נשמע צליל "קליק" ההתקנה הושלמה.

הסרה: לחצו על הלחצן לשחרור, משכו את הפגוש הקדמי ממקומו.





ניתן להרים ולסובב את הפגוש לנוחיות השימוש.

7. התקנה והסרה של הגגון:


הסרה: לחצו ומשכו את הגגון החוצה ממקומו.

התקנה: הכניסו את הגגון לתוך החריצים. בהישמע צליל "קליק" הגגון מורכב.





8. שימוש במשענת הרגל:

לחצו את הלחצנים משני צדדי משענת הרגליים, ודחפו את המשענת למצב תחתון. להרמה משכו את המשענת למעלה.




9. שימוש בבלמים

לחצו מטה על דוושת הבלם של הגלגלים האחוריים, והטיוולן יהיה נעול. הרימו את דוושת הבלם, והגלגלים האחוריים ישתחררו.



10. שימוש ברמת הבטיחות:

הכניסו את 2 הרצועות לאבזם עד שישמע "קליק". התאימו את הרצועה לגודל התינוק באזור הכתף, המותניים והמפשעה.



כדי לשנות את מצב הרצועות בהתאם לגיל הילד, יש לשחרר את האבזם בגב משענת הגב דרך הפתח בריפוד ולהעביר את האבזם לגובה הרצוי. יש לוודא את אבטחתו של האבזם ע"י משיכת הרצועה. למצב של שימוש מגיל הלידה יש להעביר את הרצועה דרך הלולאה התפורה בגב המושב.



אזהרה: תמיד השתמשו ברצועת המפשעה בשילוב עם רצועת המותן.




11. שינוי מצב משענת הגב

כדי לשנות את זווית משענת הגב, יש למשוך את המנוף בגב משענת הגב ולשנות לזווית הרצויה. לטילולן 3 מצבים.



12. הסרה של הריפוד:

- A יש לשחרר את הטבעת של רצועות הכתף מגב המשענת.
 - B לשחרר את רצועת המתיחה של המושב מתחתית המושב.
 - C לשחרר את דפנות הריפוד מווי הנעילה D בדופן השלדה.
- ההרכבה בסדר הפוך.



13. הרכבת רצועת הנשיאה לכתף:
יש לחבר את האבזמים לטבעות המתכת בחלקו הפנימי של סל השכיבה.



גגון

1. גגון הטיולון ניתן להארכה להגנה מושלמת מהשמש על ידי פתיחת הרוכסן במרכז הגגון ומשיכת הגגון לפתיחה מלאה.



גגון סגור



גגון פתוח

2. ניתן לפתוח את חלקו האחורי של הגגון כדי לאפשר אוורור של הטיולון על ידי פתיחת הרוכסן בהיקף חלקו האחורי של הגגון. יש לגלגל את הבד לתפוס אותו בעזרת הכפתור והטבעת.



חלון אחורי סגור



חלון אחורי פתוח

שימו לב

התרשימים במדריך זה משמשים להמחשת הפעולות השונות ומבנה המוצר. במקרה של הבדלים בין התרשימים והמצב בפועל, יש להתאים את הפעולות למוצר האמיתי. כחלק ממאמצי שיפור האיכות, אנחנו עשויים לבצע מדי פעם שינויים במבנה ובמראה של המוצר ללא הודעה מוקדמת.

אחריות

חברת אי.גי.אס.טי ישראל מודה לכם שבחרתם ליהנות מעוד מוצר מובחר, ועושה כל שביכולתה כדי שתקבלו את המוצרים הבטיחותיים והאיכותיים ביותר לתינוק ולכם. מוצר זה עבר תכנון ופיקוח קפדני וצמוד, כדי להבטיח את הבטיחות והנוחות המקסימלית לכם ולילדכם. יחד עם המונים רבים ברחבי העולם, גם לכם מובטח עכשיו הסטנדרט הגבוה ביותר שיאפשר לכם ליהנות עם ילדכם בכל מקום. כדי שתוכלו ליהנות לאורך זמן מפעולתו התקינה של המוצר, נא הקפידו על תפעול המוצר עפ"י הוראות היצרן.

תוקף האחריות:

- א. תעודת האחריות הזו ניתנת לכם בביטחון לאחריות מלאה לפעולתו התקינה של המוצר בהתאם לכתב האחריות ובצירוף חשבונית הקנייה.
- ב. תוקף האחריות והשירות הינו למשך שנה אחת מיום הקנייה, לתקלות מפגם יצרן בלבד. שירות יינתן עבור תיקון מכני של שלד המוצר. לאחר שנה השירות יינתן תמורת מחיר עבור חלקי חילוף בלבד.
- ג. נזקים הנובעים משימוש בלתי נכון או בלתי סביר לפי דעתו של טכנאי השירות אינם במסגרת האחריות.
- ד. האחריות אינה כוללת שברים, התעקמות חלקים, ריפוד או פלסטיק, מכל סיבה שהיא.

דגם המוצר נבדק ומאושר על ידי מכון התקנים כמתאים לתקן ישראלי 1888.
הערה: האישור אינו מעיד על בדיקת כל יחידות המוצר.

מוצר זה עומד בתקן EN1888:2018

שם הקונה: _____ תאריך: _____

חתימה וחותמת החנות: _____

היצרן: JINHUA LANBO BABY ארץ יצור: סין
דגם: E52

היבואן:

אי גי אס טי ישראל בע"מ ח.פ. 514139591
האופה 13 אזור תעשייה לב השרון, קדימה 09-7432182

www.sport-line.co.il