




כרית פעילות 4-IN-1 Mommy Pod

הוראות שימוש וטיפול



משווק ע"י **דוורון**

היצרן: Chicco Artsana S.P.A, סין.

דגם: Mommy Pod 4-IN-1 שם דגם יצרן: 04087176160000

היבואן: דוורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'ולים

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il

חשוב: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

אזהרה: מוצר זה מתאים לתינוק מגיל לידה ועד גיל 8 חודשים.

אזהרה: אין להשאיר את ילדך ללא השגחה.

אזהרה: מיועד לשימוש בהשגחה ישירה של מבוגר.

אזהרה: כדי למנוע פציעה עקב הסתבכות, יש להסיר צעצוע זה

כאשר הילד מתחיל לנסות להתרומם על ידיו ועל ברכיו
לתנוחת זחילה.

אזהרה: יש לסלק את כל אריזות הניילון על מנת למנוע חנק וכן את

כל הרכיבים הקטנים של האריזה כמו חלקי פלסטיק וכו'.

אזהרה: עבור גיל לידה ועד גיל 3 חודשים, או עד שהתינוק מסוגל

לשבת באופן עצמאי, להתהפך ולהתרומם על ידיו או ברכיו -
מוצר זה מתאים לרגעי שינה בהשגחה.

אזהרה: מגיל לידה ועד גיל 8 חודשים, ניתן להשתמש במוצר

לכרבולים, זמן משחק ותרגילים המעודדים התפתחות
קוגניטיבית ומוטורית.

אזהרה: עבור פגים או תינוקות עם בעיות התפתחות שונות, יש

להתייעץ עם רופא לפני השימוש.

אזהרה: המוצר כולל גליל שניתן להכניס מתחת לכרית המקטינה

ולכוונו ל-2 מצבים שונים, התומך בתינוק בזמן שהוא שוכב

על בטנו. מומלץ להשתמש בגליל עם ילדים הסובלים

ממחלות המשנות את ההתפתחות המוטורית (למשל, ילדים

עם היפוטוניה, דיספלזיה התפתחותית של מפרק הירך וכו')

רק לאחר הערכה על ידי הצוות הרפואי האחראי על הילד.

אזהרה:

המוצר מיועד לשימוש ביתי בלבד.

אזהרה:

יש להשתמש על משטח שטוח, יציב ויבש.

אזהרה:

אין לאפשר לילדים או לבעלי חיים לשחק ליד המוצר
ללא השגחה או לטפס עליו.

אזהרה:

למניעת חנק, יש לוודא תמיד שפניו של הילד רחוקות
מדפנות הכרית ושדרכי הנשימה שלו אינן חסומות.

אזהרה:

סכנת חנק: המוצר עלול להתהפך על משטחים רכים ולחנוק
את הילד. לעולם אין להניח את המוצר על מיטות למבוגרים,
ספות או משטחים רכים אחרים

אזהרה:

סכנת נפילה: אין להניח מוצר זה על משטח מוגבה או על כל
סוג של תמיכה שאינה עריסה או לול.

אזהרה:

יש להפסיק את השימוש במוצר כאשר הילד בן 3 חודשים
או מתחיל להתהפך בכוחות עצמו או גדול מדי וגודלו אינו
מאפשר לו עוד שימוש נכון במוצר - סכנת חנק.

אזהרה:

אין להשתמש בכריות, שמיכות או ריפוד נוסף מתחת לתינוק
או לצידו - **סכנת חנק.**

אזהרה:

אין להשתמש במוצר זה במיטת מבוגר - **סכנת חנק.**

אזהרה:

יש להוציא את התינוק לפני הזזת המוצר.

אזהרה:

יש להיות מודע לסכנות שבאש חשופה או/ו גם מקורות
אחרים של חום גבוה כמו: תנורי חשמל ותנורי גז,

הנמצאים בסמוך לכרית הפעילות.

אזהרה:

לפני כל שימוש יש לבדוק כי כל חלקי המוצר מאובטחים
ומהודקים במקומם.

אזהרה:

אין להשתמש במוצר אם חלק כלשהו שבור או חסר.

אזהרה:

מגיל לידה, בעת שימוש במוצר בעריסת התינוק עם מזרן
קשיח יש להשכיב את התינוק על גבו, במצב אופקי בלבד.
לעולם אין להשכיב את התינוק על צידו או על בטנו.

אזהרה: עד גיל 6 חודשים, מומלץ לתינוק לישון באותו חדר עם ההורים, בעריסה שלו הממוקמת צמוד למיטת ההורה, על מזרן קשיח בגודל מתאים לעריסה. אין להניח חפצים במוצר כגון: כיסויי מגן, שמיכות, כריות, או צעצועים.

אזהרה: יש לוודא שסנטר התינוק אינו צמוד לחזה וישנו מרווח של שתי אצבעות בין הסנטר לפלג הגוף העליון כדי לא לחסום את הנשימה.

אזהרה: טמפרטורת החדר המומלצת היא 19°C . יש לשים לב לטמפרטורת החדר, למצעים ולבגדים של הילד, ולוודא שהם לא חמים מדי וגם לא קרים מדי. חום גבוה עלול לסכן את חייו של הילד. האוויר בחדר צריך להיות לא לח מדי ולא יבש מדי, ישל אוורר את החדר מדי יום.

אזהרה: אין לכסות את פניו או את ראשו של התינוק בזמן שהוא ישן, יש להסיר חפצים רכים, כריות וצעצועים מהמוצר.

שימוש בכרית המקטינה 0-3 חודשים

אזהרה: ניתן להשתמש במוצר לנמנום, תמיד תחת פיקוחו של מבוגר המודע לסכנות הטמונות בשימוש בניגוד להוראות.

אזהרה: ניתן להשתמש במוצר בתור משטח הקטנה רק לשינה קצרה בעריסה או לול, תוך הקפדה שהוא מונח על משטח יציב ואופקי.

אזהרה: יש להפסיק את השימוש במוצר בתור כרית הקטנה לאחר שהתינוק מתחיל לשבת באופן עצמאי, ומתרומם על ידיו או ברכיו.

אזהרה: הגובה הנותר של דופן המיטה או העריסה לאחר הנחת המוצר חייב להיות 200 מ"מ מינימום. המוצר אינו מחליף את דפנות העריסה או המיטה שבהם הוא יונח.

אזהרה: סכנת חנק. לעולם אין להניח מוצר זה במיטת מבוגר או במיטה מתחברת למיטת ההורים.

שימוש לזמן בטן 0-8 חודשים

אזהרה: ניתן להשתמש במוצר במצב זה מלידה ועד גיל של 8

חודשים.

אזהרה: כאשר המוצר נמצא בשימוש על הרצפה, אין להשאיר את

הילד ללא השגחה.

שימוש עם קשת הפעילות 0-8 חודשים

אזהרה: לעולם אין להשתמש במוט הצעצועים כדי להרים את

המוצר.

אזהרה: אין לחבר חוטים כדי להאריך את התלייה של הצעצועים

התלויים, ואין ליצור קשרים/לולאות: הדבר עלול לגרום

להיווצרות קשרים העלולים ליפול על התינוק ולגרום

לסכנת חנק.

אזהרה: יש להשתמש במוצר זה אך ורק תחת השגחת מבוגר.

אזהרה: יש לבדוק באופן קבוע את קשת הפעילות לאיתור סימני





בלאי ונזק. במידה שיש פגם, יש להפסיק את השימוש

בה ולהרחיק אותה מהישג ידם של ילדים.

אזהרה: יש להשתמש במוט הצעצועים אך ורק בשילוב עם מוצר

זה בלבד Mommy Pod 4in1.


חלקי הכרית:




1. גוף הכרית
2. גלילי הקטנה
3. קשת פעילות
4. מסגרת הכרית





1-3 חודשים



0-1 חודשים



0-8 חודשים




שימוש בכרית:



1-3 m

2




בשלב זה ניתן לפתוח את דופן הרגליים, כמתואר באיור.




0-1 m


1



יש להניח את התינוק כאשר ראשו ממוקם בחלק העליון. ניתן להשחיל גליל בשרוול המתאים ולוודא כי אחורי הברכיים ממוקמות מעל הגליל, כמתואר באיור.




מתאים לשימוש במצב בטן. ניתן להכניס את הגליל לשרוול המתאים לתמיכה.




ניתן להוריד את דופן הראש (1) ודופן הרגליים (2) כמתואר באיור.



קשת פעילות:



הכנס את קצוות קשת הפעילות לחריצים הייעודים בשני הצדדים, כמתואר באיור.




קשת הפעילות מתאימה לשימוש מגיל לידה עד גיל 8 חודשים.




חבר את הצעצועים לקשת הפעילות.


הסרת הכיסוי לכביסה:




הסר את ריפוד דפנות הראש והרגליים.



פתח את הרוכסנים והפרד את דפנות הראש והרגליים.



ניתן לכבס רק את הריפוד החיצוני.
חלקי המילוי לא ניתנים לשטיפה.



הסר את ריפוד דפנות הצדדים.

ניקוי ואחזקה:

יש לכבס פריט זה לפני השימוש הראשוני.
ניתן להסיר ולכבס את כיסויי הברד (הוראות מפורטות במדריך זה).
אין לכבס את מילוי הריפוד.

- | | |
|----------------------------|--|
| כביסה ידנית | |
| אין להשתמש בחומרים מלבינים | |
| אין להשתמש במייבש כביסה | |
| אין לגהץ | |
| אין להשתמש בניקוי יבש | |

