




עגלת תאומים GT2 Double

הוראות שימוש וטיפול



משווק על ידי דאvron

היצרן: Baby Jogger Co. USA ארצות הברית: סין

שם דגם יצרן: City Mini® GT2 Double

היבואן: דאvron בוא ויצוא בע"מ, א.ת. נוליס

טלפון: 04-9966333 | מילוי: 511345241 | נ.ג.

חשיבות: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלhalb לפני השימוש,
ולשמור עליהם לצורך התיחסות בעתיד.
או קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

עגלת זו נועדה לשני ילדים מגיל לידה ועד למשקל של 15 ק"ג לכל ילד.

אזהרה: לילדים מלידה עד גיל 6 חודשים יש להנמיך את משענת הגב למצב הנמוך ביתר.

אזהרה: העגלת מיועדת לשני ילדים בלבד.

אזהרה: אין להשאיר את ילך ללא השגחה.

אזהרה: אין לאפשר לילדים לשחק עם העגלת.

אזהרה: יש לסלק את כל אריזות הנילון מהישג ידם של ילדים על מנת למנוע חנק.

אזהרה: השימוש בעגלת יעשה רק ע"י מבוגר שיודע לתפעל בדרכו בטוחה את העגלת.

אזהרה: למניעת פציעה יש להרחיק את ילך בעת פתיחה או קיפול של העגלת.

אזהרה: יש להפעיל את התקן החנייה בעת הושבת הילד בעגלת או בעת הוצאתו ממנה.

אזהרה: יש להשתמש בבלם העגלת תמיד כשהעגלת עצרת.

אזהרה: יש להשתמש ברכזות המותניים בשילוב עם רצועת המפשעה.






אזהרה: יש לחגור את ילך בכל עת.

אזהרה: יש לוודא לפני השימוש שככל התקן הנעילה במצב נועל.

אזהרה: כל מטען המחבר לידית או/ונם לחלק האחורי של משענת הגב או/ונם לצדדי העגלת יכול להשפיע על יציבות העגלת.

- ازהרה:** אין להשאיר את העגלת על משטחים לא חלקים או בירידה כשהילד יושב בה, גם כאשר הבלתיים בשימוש.
- ازהרה:** כאשר העגלת לא בשימוש, יש לאחסן אותה הרחק מילדיים.
- ازהרה:** לאחר חשיפה לשמש יש לבדוק שחלקי המתכת והפלסטיק לא חמימים מדי ורק אז להושיב את הילד. החשיפה לשמש עלולה לגרום לדהיית הבד.
- ازהרה:** מוצר זה אינו מתאים לריצה או החלקה.
- ازהרה:** אין להעמיס יותר מ-4.5 ק"ג בסל האחסון ו- 1 ק"ג בכסא האחורי של המושב.
- ازהרה:** כל משקל נוסף שਮונח על ידיהם העגלת או על סל האחסון משפיע על יציבות העגלת.
- ازהרה:** אין להשתמש בחלקי חילוף ובאייזרים שלא אושרו ע"י היצרן או המפוץ.
- ازהרה:** אין להשתמש בעגלת אם התגלה בה פגם, שבר או סדק.
- ازהרה:** לפני השימוש יש לוודא שהתקני החיבור של מרכיב הישיבה מחוברים כראות.
- ازהרה:** למניעת סכנת חנק אין לתת לידך חלקים או משחקים עם חוטים.
- ازהרה:** חל איסור להעלות את העגלת במדרגות או במדרגות נעוות.
- ازהרה:** יש להימנע מנגע עם מים. המלחות עלולה לגרום לחЛОזה.
- ازהרה:** אין להשתמש בעגלת בחוף הים.
- ازהרה:** יש להיות ערנים לגבי הסיכון של אש גליה ומקורות חום אחרים בקרבת העגלת כגון: תנורי חימום חשמליים, תנורי גז וכו'.
- ازהרה:** יש לנקט ערנות מלאה במדרכות, שבילים ומעבריו חצייה. לעולים אין להניח כי נהגי המכוניות רואים אתכם.
- ازהרה:** יש למנוע מהילד לעמוד בעגלת.
- ازהרה:** עגלת זו אינה מהוות תחלייף לערישא או מיטה. אם ילזר צריך לישון, יש להשיכבו בסל שכיבה מתאים, בערישא או במיטה.


היכרות עם העגלת:




- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1. ידיית אחיזה | 7. כיסוי רצועת מפשעה |
| 2. כפטור קיפול ידיית אחיזה | 8. רצועת קיפול העגלת |
| 3. גגון | 9. גלגל אחורי |
| 4. דידית נעילה אוטומטית | 10. לחץ שחרור גלגל אחורי |
| בלם חניה | 11. תומך מנה רגליים |
| 5. כיסוי רצועות בטיחות | 12. מנה רגליים |
| 6. אבזם חירה | |
| 7. סל אחסון | |
| 8. גלגל קדמי | |
| 9. לחץ שחרור גלגל קדמי | |
| 10. כפטור נעלה/שחרור גלגל | |
| 11. מסתובב גלגל | |
| 12. בלם חניה | |
| 13. רצועת כיווןן משענת נס | |
| 14. גלגל אחורי | |
| 15. בלם חניה | |
| 16. כפטור נעלה/שחרור גלגל אחורי | |
| 17. מנה רגליים | |
| 18. מנה רגליים | |

פתיחתו והרכבתו של הנגלה:


תחילה יש להוציא את מסגרת העגלת מהאריזה ולהניח בצד הנגליים. כתע ייש למשוך ולשחרר את ידית הנעליה של העגלת.



יש למקם את שלדת העגלת על הרצפה במנת הזקוף ביותר.



פתח את העגלת ע"י משיכת הcptor, הרחק את הידית מהמסגרת. לאחר מכן הרם את הידית מהמושב. יש לפתוח את המסגרת עד סכל החלקים יקבעו במקום ועדיין תונע במקומו ועדיין יישמע "קליק" הנעליה.




אחריה: לפני השימוש, יש לוודא שכל החלקים מוחזקים ומאבטחים.



נגלן קדמי:

הרכבת הנגלן הקדמי.

השכבות את העגלת על הרצפה כר שידית האחזקה מונחת על הרצפה. הצמד והכנס את הנגלן הקדמי אל תוך החירץ המועד עד הישמע "קליק" הנעליה.
יש למשוך בעדינות ולוודא שהנגלן מוחזק במקומו.




הסרת הנגילן הקדמי.
לחץ על cptor שחרור הנגילן הקדמי ובו זמניית משוך בעדינות את הנגילן כלפי חוץ.




גנגל קדמי מסתובב.

לנעילת הגנגל הקדמי וקיומו במקום, יש ללחוץ כלפי מטה על לחץ שחרור/ נעילה ולהחליק אותו לכיוון שמאל, מומלץ לקבע את הגנגל בטווילים ארוכים.



על מנת לבטל את נעילת הגנגל ולאחר מכן להסתובב, יש ללחוץ כלפי מטה על לחץ שחרור/ נעילה ולהחליק אותו לכיוון ימין.





אזהרה: יש לוודא כי הגנגל הקדמי נועל בעת הושבה והוצאה היד מהעגלה.

אזהרה: שימוש בעגלה זו אינו מתאים לרכיב או חילקה, גם כאשר הגנגל הקדמי נועל.

גנגלים אחוריים:


הרכבת הגנגלים האחוריים.

הצמד וחבר את הגנגל האחורי עם הפין האחורית המועד במסגרת העגלה, עד שהישמע קליק הנעילה. יש לחזור על אותה פעולה עבור הגנגל האחורי השני. יש לוודא שני הגנגלים מאובטחים על ידי משיכתם בעדינות.




הסרת הגנגלים האחוריים.

לחץ על כפטור שחרור הגנגל האחורי, ובו זמניית משוער את הגנגל כלפי חזץ.




ידית אחיזה:

ידית אחיזה בעלית כמה מנחים.
על מנת לשנות מנה יש ללחוץ על כפטור השחרור משני צידי הידית
ולהסיט אותה כלפי מעלה אומטה למנה הרצוי.




בלמים:

לנעילת הבלמים - יש למשוך בעדינות ידית הבלם כלפי מעלה
למצב זקופה עד הישמע קליק הנעילה והוא ממוקמת במקומה.



לשחרור הבלמים - לחץ על הכפטור האפור ומשוך את הידית
לכיוון. יש לדחוף אותה כלפי מטה עד שהיא מקבילה לשולדת
העגלה.




אזהרה: יש להפעיל את הבלם בכל פעם שהעגלה במצב עצירה,
ובעת הושבה והוצאת הילץ מהעגלה.


גגון:

יש לחבר את 2 הגגונים למסגרת העגלה.
הכנס את הגגון אל תוך המסילה והחלק אותו לכיוון התפס במסגרת.
בצע את הפעולה עבורו 2 הגגוניים.
להסורה - משורר והחלק את הגגון מהתפס.




لتשומת ליבך: בעת שימוש בסלקל של City Go /Graco / Britax
הגגון חייב להיות במצב העליון. בשימוש העגלה עם כל סלקל אחר,
יש להסיר את הגגון לנמר.




יש להצמיד את הנגן לגב המושב באמצעות רצועות הסקטש'.



יש לסגור את 3 התופסנים בעזרת אבזמי התקתק.



בגנון קיימים שני חלונות אייזורו, בחלק העליון ובחلك האחורי. כדי לפתח אותם יש לגלגל את הבד הסוכך כלפי מעלה ולהצמיד עם הרצועות האלסטיות.



לפתיחה - יש למשוך את הנגן קדימה.
 לסירה - יש לדחוף אחורה.


התאמת רצועות הבטיחות:

اذירה: יש לוודא תמיד כי רצועות הבטיחות מתחחות ומהודקות כדי להימנע מנפילה ופציעה.


اذירה: יש להשתמש תמיד ברצועות כתפיים ומותניים בשילוב עם רצועת המפשעה ולהשתמש תמיד בכל 5 נקודות החניתה.

התאמת נובה רצועות הבטיחות:


יש לשחרר את רצועות ההידוק בחלקו האחורי של המושב, לפתח את הכיס, לאטר את מעצור הרצועה מפלסטיק. סובב את המעוצר והעביר אותו דרך שלדת המושב והריפוד.





הכנס מחדש את מעצור הרצעעה לחירץ המתאים לגובה כתפיו של ידך. העבר אותו חזרה דרך ריפוד ושלדת המושב. יש למשוך את הרצעעה ולולדא כי המעוצר פועל והרצעה מאובטחת. יש לחזור על אותה פעולה עבור הצד השני.



התאמת אורך רצועות הבטיחות.
החלק את כיסוי הרצעעה כלפי מעלה כדי לחשוף את מתאם הפלסטייק של הרצעעה.




הרחבנה או הידוק הרצעעה.
החזק את מתאם הפלסטייק ומשוך ברצעעה על מנת להרחב או להדק אותה.




שימוש ברצועות הבטיחות:

סירה רצועות הבטיחות.


הכנס את שתי הלשוניות של רצועות המותניים אל תוך האבזמים ברצועות הכתפיים.



שחרור הרצועות.
יש ללחוץ על הכפטור במרכז אבזם המפשעה ולשחרר את הרצועות.




הכנס את לשוניות רצועות הכתפיים והמותניים המחברות אל שני צידי אבזם המפשעה.




כיוון משענת הגב:




אזהרה: יש לוודא כי בעת כיווןן מושב העגלת, ראשו, ידיו ורגליו של ילדך לא נוגעים בחלקים הנעימים ומסגרת העגלת.



יש למשוך משני הצדדים את המושב כלפי מטה כדי להתאים את המנה והמשענת לתופסן. כדי להעלות את המשענת יש לחזור על כל השלבים בסדר הפוך.





יש לתפוס את התופסן בגב המושב ולהחליק אותו כלפי מטה למנה הרצוי.





באפשרות לפתח את כסוי משענת הגב לאיזורו נספ. יש לנלגל את הבד הסוכך ממשענת הגב כלפי מעלה ולהחבר בעדרת הרצעות האלסטיות לכפתור.

מנח רגליים:



בכדי להשתמש במנח הרגליים יש להרים את החלק הקדמי של המושב.



סובב את הידית התומכת כלפי חוץ והנמר את מנה הרגליים. יש לנעול את ידית התמיכה.



כדי להוריד את מנה הרגליים חזקה, יש לחזור על כל הפעולות בסדר הפוך.




קיפול העגלה:

אזהרה: יש להסיר עצבעים או תוספות המתחברים לפנים או למגש הילדים לפני קיפול או פתיחת העגלה.


לתשומת לבך:

לפני הקיפול יש להוציא את הילד מהעגלה. יש לשחרר את נעילת הנגלגן הקדמי המסתובב. יש לוודא כי סל האחסון ריק.


לחץ על כפתור הקיפול משני צידי המסגרת והטה את ידית האחיזה כלפי מעלה.



משוך את הלולאות בשני המושבים כלפי מעלה והנח למסגרת העגלה להתקפל.




העמד את
העגלת במצב
זקוף.




34

יש לוודא שידית
הנעילה סגורה
במקומה.




33

הסרת סל אחסון:




37

בחלקה האחורי של
העגלת יש להרים את
החלק העליון של הסל
ולווציאו ממסגרת
העגלת בשני הצדדים.




36

הרם והוציא את הסל
מהחלולאות.



35

בחזית העגלת יש לשחרר
את 2 אבזמי התיקתק
ולהוציא את הרצועות
מן הרגליים.




38


הסר את הרצועות מידית
החיבור משני צידי הרגלים
הקדמיות (כמתואר באירור)
והוציא את הסל.

הסרת הריפוד:


הפרק את העגלת כדי להניע חלק התחתון של המושב.




39



C- יש לפתח את 4 הווים ולהסיר אותם ממסגרת העגלה.




B- יש לפתח את רצועות החידוק ולמשור אותן מצידי מסגרת העגלה כלפי חוץ.




A- יש לפתח את 4 רצועות החידוק ולמשור אותן ממסגרת העגלה כלפי חוץ.


הפוך בחזרה את העגלה, שתעמוד על גלגליה. שחרר את 4 הכפתורים ומשור את ריפוד המושב כלפי חוץ.




יש להתחיל מהחלק התיכון ולמשור את ריפוד המושב כלפי חוץ ממסגרת העגלה בשני הצדדים.



הסר את הריפוד. להחזירו הריפוד יש לחזור על כל השלבים בסדר הפוך.



בחולק העליון, החילק את הריפוד ממסגרת העגלה כלפי חוץ בשני הצדדים.



אזהרה: יש לוודא כי כל האבזמים והמחברים בריפוד סגורים כראוי בעת החזרת הריפוד למושב העגלה.

ניקיון ותחזוקה:

דגשים לנבי העגלת:

- על מנת לשמר על תקינות העגלת לאורך זמן יש לבדוק אותה מעת לעת.
- תקופתיות, יש לבדוק את העגלת ולבודד שטסגרת העגלת והחלקים המתפקידים במצב טוב, שכן צליל חריקה או מתח וקושי בקיפול, אחרת יש לתקן.
- תקופתיות, יש לנוקות את העגלת עם מטלית לחאה וליבש עם מטלית יבשה על מנת למנוע הייזצרות חלודה. אין להשתמש בחומרו ניקוי או חומרו הלבנה.
- אין לאחסן את העגלת בחוץ, חשיפה ממושכת לשמש עלולה לגרום לדיהיה ובלאי של הריפוי והצמיגים.
- כאשר העגלת אינה בשימוש יש לאחסנה במקום יבש וМОצץ. לפני האחסנה יש לוודא שהיא יבשה, כולל הגנן.
- יש לאחסן את העגלת במקום בטוח ללא גישה לילדים.
- אין להניח חפצים כבדים על גבי העגלת.
- אין להסיר, לפרק או לשנות כל חלק של מנגןן קיפול המושב או הבלמים.
- אין לאחסן את העגלת ליד מקור ישיר של חום ואש.

דגשים לנבי ריפוי העגלת:

- ניתן לנגב בעדרת מטלית לחאה, מים קררים וסבון עדין. במרקחה הצורך ניתן להסיר את הריפוי.
- יש לוודא כי מסירים את הלוח הקשיח במשענת הנגב ומסגרת המתכת לפני הכביסה.
- ניתן לכבסם במכונת כביסה, במים קררים ובותוכנית עדינה ללא סחיטה, אין ליבש כביסת כביסה.
- כדי למנוע התכווצות הריפוי יש לחברו מחדש לעגלת ולהניח לו להתייבש כאשר הוא מותקן.
- אין להשתמש בחומרו הלבנה, אין לנגן וain לתחת לניקוי יבש.
- במידה וצריך להחליף את הריפוי יש לפנות ליבואן או המפץ בלבד. זה הריפוי היחיד שנבדק ובוטוח לשימוש ומותכן כך שיסתאים למושב העגלת.

דגשים לנבי פלסטיק / חלקי מתכת:

- יש לנגב בעדרת סבון עדין ומים חמימים.
- אין להסיר, לפרק או לשנות כל חלק של מנגןן קיפול המושב או הבלמים.

דגשים לנבי טיפול בגלגולים:

- יש לשמר על הגלגלים נקיים מבבק ולכלוך.
- ניתן לנוקות את הגלגלים באמצעות מטלית לחאה, וליבשם לחЛОוטן בעדרת מגבה רכה או בד.

