




אופני איזון - Mountain Ride™

הוראות שימוש וטיפול



Shop Online
www.twigy.co.il

משוק ע"י **דvron**

יצרן: Jiaxing Classykids Products Co.,Ltd
שם דגם יצרן: BB006 שם דגם יבואן: אופני איזון - Mountain Ride™
היבואן: דvron בוא ויצוא בע"מ, א.ת. נ'וליס
טל': 511345241 ח.ג. www.davron.co.il 04-9966333

חשיבות: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלහן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התיחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

אזהרה: האופניים מיועדים לילדי מגיל 24 חודשים ועד משקל 30 ק"ג או גובה מקסימלי 120 ס"מ.

אזהרה: אין להשאיר את הילד/ה ללא השגחה.

אזהרה: הרכבת האופניים תתבצע אך ורק ע"י אדם מבוגר! אין צוית להנחיה זו עלול לפגוע בבריאות ולסבולם ילדים.

אזהרה: אין להשתמש באופניים ליותר מילד אחד בו זמן נת.

משקל הילד/ה לא עלga 30 ק"ג.

אזהרה: לאופניים אין מערכת הבלמים.

אזהרה: לפני השימוש במוצר עליון לוודא שהילד מבין כיצד לרכיב על האופניים, שהילד מסוגל פיזית לנוהג, להסתובב ולעצור את האופניים.

אזהרה: אין להשתמש באופניים על משטחים מדרונים או מחוספסים, מדשאות, מדרגות.


אזהרה: בעת רכיבת האופניים יש לחבוע קסדת מגן, יש להשתמש במגנני ידיים וברכיצים. לפני השימוש באופניים יש לוודא כי שרוכי הנעלאים קשורים בחזקה.

אזהרה: אין להשתמש באופניים בדרכים/ בכבישים ראשיים ציבוריים.

אזהרה: הורה או המטפל יודאו שהילד קיבל הוראות נכונות באשר לשימוש באופניים.

- ازהרה:** לפני השימוש יש לוודא שכל התקני העיליה במצב נועל.
- ازהרה:** יש להרחק את האופניים מחומרים דלקיים או מוצרי חשמל המגיעים לטוף' גבוהות בעת השימוש בהם.
- ازהרה:** אין להשתמש באופניים במידה וחלקו תקולים, שבורים או חסרים.
- ازהרה:** יש לוודא כי זמן רכיבה רצוף לא עולה על שעה.
- ازהרה:** יש למנוע מהילד להכנס את ידיו, בגדיו או כל דבר אחר בתוך החלקים הנעים של האופניים.
- ازהרה:** אין לחבר כל מטען לאופניים, הדבר עלול להשפיע על יציבות האופניים.
- ازהרה:** האופניים מכילים חלקים קטנים שעלולים לגרום לחנק במידה ויגעו להישג ידם של ילדים, لكن חשוב מאוד להרכיבם הרחק ממקום הימצאותו של ילדים.
- ازהרה:** לפני כל שימוש יש לוודא כי כל חלק האופניים תקינים ואין מסכנים את הילדים.
- ازהרה:** אין להשתמש בחלקי חילוף של אופניים אחרים אשר אינם שייכים ליצן.
- ازהרה:** יש לאסור על הילדים לדחוף את האופניים בזמן שיושב עליהם ילד אחר.
- ازהרה:** על מנת למנוע חנק, יש להרחק את שկיות הנילון הרחק מהישג ידם של ילדים.
- ازהרה:** אין לעורר שינוי או תיקונים במוצר שלא מאושרים על ידי היצרן /יבואן.
- ازהרה:** אין להשתמש במוצר לאחר חשכה, בתנאי ערפל או בכל מזג אויר אחר המגביל את הראות.
- ازהרה:** אין להשאיר את המוצר חשוף לתנאי מזג האויר או למקור חום כמו שמש, גשם וטמפרטורות קיצניות.
- ازהרה:** במהלך הרכבה יש לוודא כי הילד מניה את שתי ידיו על הכידון.


חלקי אופני האיזון:




1. גלגלים קדמיים/אחוריים
2. מסגרת אופניים
3. ידית אחיזה
4. מושב

חיבור ידית האחיזה:



שחרר את הברגים בידית האחיזה באמצעות מברג.



חבר את ידית האחיזה לכידון האופניים.




סובב והדק את הברגים, עם כיוון השעון.




מושב האופניים:

שחרר את חישוק המושב (3a) עם מפתח אלן על מנת שתוכל להחליק את המושב דרך המוט, ולכoon לגובה הרצוי ליד.



לאחר בחרית הגובה הרצוי יש לנעול את חישוק המושב בעדרת מפתח ההקס, יש לסובב עם כיוון השעון עד לנעליה.


لتשומת ליבך: בעת היידוק הבורג יש להיזהר שלא לסובב את המוט **لتשומת ליבך:** בעת התאמת גובה המושב, יש לוודא כי קו העזרה לא בולט מעל החישוק.




لتשומת ליבך: על מנת לפרק את האופניים יש לחזור על כל הפעולות בסדר הפוך.

מוט הרכידון + גלגל קדמי:

הכנס את מוט הרכידון עם הצילינדר לתוך החלק הקדמי של מסגרת האופניים. יש לשמור על שלמות הצילינדר.



מוט הרכידון צריך לבלוט מעבר לחלק הקדמי של המסגרת. יש לבדוק את הבורג באמצעות הלוחית והאום המצורף.



ניקוי ותחזוקה

כדי לשמור על תקינות האופניים לאורך זמן יש לבדוק אותם מעת לעת.

- לפניהם כל שימוש יש לוודא כי כל הברגים מחזוקים היטב.
- יש לבדוק שהאופניים אינם שבורים או חסרים, במידה וכן יש להפסיק לשימוש בהם.
- יש לשמור על האופניים נקיים מאבק ולכלור. כל תקופה יש לבדוק את הנגליים ולשמן את החלקים הנעים בעת הצורך, יש לנקיות אותם מחול ומאבק.
- יש לנקיות את האופניים עם מטלית לחאה + מים קרמים וסבון עדין וליבש עם מטלית יבשה על מנת למנוע היוצרות חולודה.
- אין לשמש בחומריו ניקוי או חומריו הלבנה.
- אין לאחסן את האופניים בחוץ, חשיפה ממושכת לשמש עלולה לגרום לדחיה ובלאי של האופניים.
- כאשר האופניים אינם בשימוש יש לאחסןם במקום יבש ומוצל.
- אין לאחסן ליד מקום ישיר של חום ואש.

