



# כיסא אוכל Polly

הוראות שימוש וטיפול



משווק ע"י **דורון**

היצרן: Chicco Artsana S.P.A, סין.

שם דגם יצרן: Polly

היבואן: דורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 [www.davron.co.il](http://www.davron.co.il)

# חשוב: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,  
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.  
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

השימוש בכיסא מיועד לילד מגיל 6 חודשים היכול לשבת  
בכוחות עצמו ועד גיל 36 חודשים או משקל של 15 ק"ג.

אזהרה: אין להשאיר ילד ללא השגחה.

אזהרה: יש לחגור את הילד בכל עת לכיסא.

אזהרה: אין להצמיד את המגש לגוף הילד.

אזהרה: אין להשתמש בכיסא האוכל במידה וחסר חלק או  
חלק שבור.

אזהרה: יש לסלק את כל אריזות הניילון על מנת למנוע חנק.

אזהרה: אין להשתמש בכיסא גבוה אלא אם כל הרכיבים  
הותאמו וכווננו כראוי.

אזהרה: הרכבת הכיסא תעשה בידי מבוגר בלבד.

אזהרה: יש לוודא שהכיסא הורכב כראוי לפני השימוש.

אזהרה: יש לוודא שהכיסא פתוח ומאובטח לפני הושבת הילד.

אזהרה: יש להרחיק את הילד מהכיסא בזמן הרכבה.

אזהרה: אין להזיז את הכיסא כשהילד יושב בו.

אזהרה: אין להשתמש בחלקי חילוף או אביזרים שלא אושרו על  
ידי היצרן או המפיץ.

אזהרה: יש להשתמש בחגורת המותניים בשילוב עם חגורת  
המפשעה.

**אזהרה:** לפני הרכבת המגש יש לחבר אליו את מעצור המפשעה מהפלסטיק, לאחר הרכבתם, אסור להפריד מהמגש מעצור זה כיוון שהוא מהווה חלק מבטיחות ילדך.

**אזהרה:** יש לוודא שרתמת הבטיחות מותאמת לילד כראוי.

**אזהרה:** יש להרחיק את הילד/ה מהכיסא בזמן ההרכבה, יש לוודא שהילד רחוק מהחלקים הנעים של הכיסא.

**אזהרה:** יש להיות ערניים לגבי הסיכון של אש גלויה ומקורות אחרים של חום גבוה בקרבת הכיסא הגבוה, כגון: תנורי חימום חשמליים, תנורי גז, שמש ישירה וכו'.

**אזהרה:** יש להשתמש בכיסא רק על משטחים שטוחים ויציבים ולא בקרבת מדרגות.

**אזהרה:** אין לאפשר לילד לטפס על הכיסא, להתלות עליו או לשחק בו.

**אזהרה:** שים לב שכל מטען המועמס על הכיסא עלול להשפיע על יציבותו.

**אזהרה:** אין להשתמש בכיסא ללא הריפוד.

**אזהרה:** למניעת חנק, יש להרחיק את הכיסא מחוטים, שרוכים או סרטים.

**אזהרה:** כאשר הכיסא אינו בשימוש, יש להרחיקו ולהרחיק את המגש מהישג ידם של ילדים.

**אזהרה:** מגש הכיסא אינו חלק מאמצעי הבטיחות של הכיסא. יש לוודא שהילד חגור היטב בכל שימוש.

**אזהרה:** אין להשתמש בכיסא ליותר מילד אחד.


**אזהרה:** אין להשאיר את הכיסא בחוץ לזמן ממושך. חשיפה ממושכת לשמש עלולה לגרום לדהייה ובלאי.

## פתיחה והרכבת הכיסא:


בעת פתיחת הכיסא, וודא שילדך, או ילדים אחרים, נמצאים במרחק. וודא כי במהלך פעולות אלה, החלקים הנעים של הכיסא הגבוה אינם באים במגע עם ילדך.

יש לחבר את הרגליים למסגרת הכיסא.

**שים לב שמבנה הרגליים האחוריות שונה מהקדמיות, כדי להימנע משגיאות בשלב ההרכבה.**




**רגליים קדמיות:** יש ללחוץ על שני לחצני הנעילה, הממוקמים בבסיס המסגרת, ולהכניס את הרגליים לתוך המסגרת עד הישמע "קליק" הנעילה המאשר את נעילתן במקום. הרגליים ננעלות ובטוחות רק כאשר שני כפתורי הנעילה יוצאים מהחריצים ברגליי הכיסא.




**רגליים אחוריות:** יש ללחוץ על שני לחצני הנעילה, הממוקמים בבסיס המסגרת, ולהכניס את הרגליים לתוך המסגרת עד הישמע "קליק" הנעילה המאשר את נעילתן במקום. הרגליים ננעלות ובטוחות רק כאשר שני כפתורי הנעילה יוצאים מהחריצים ברגליי הכיסא.

עמוד מאחורי הכיסא, לחץ בו זמנית על שני כפתורי הפתיחה / סגירה במחברי הכיסא, ובעזרת רגלך פתח את הכיסא עד שהרגליים נעולות במצב פתוח, ונשמע "קליק" הנעילה.




הכיסא מתכוון ל-7 מצבי גובה שונים.


הרם את המושב על ידי החזקת החלק העליון של משענת הגב ומשיכתו כלפי מעלה, עד לגובה הרצוי, יש לוודא כי המושב ננעל במקומו עם הישמע "קליק" הנעילה.




הורד את המושב ואת מנח הרגליים בעזרת ידיך, הכיסא מתקבע למסגרת בעזרת התקן הידוק.



לחץ על לחצני ההתאמה בצידי מנח הרגליים והורד את מנח הרגליים למצב אנכי.



יש להוריד את משענות הידיים למצב אופקי על ידי לחיצה על הכפתורים הממוקמים בצידי משענות היד, בחלקן התחתון.





## התאמת מגש האוכל:



**אזהרה:** מגש האוכל אינו מהווה אמצעי בטיחות עבור ילדך, יש לחגור את ילדך בכל עת.

**אזהרה:** למען בטיחות ילדך - יש להקפיד לחבר את מעצור המפשעה מפלסטיק למגש האוכל לפני חיבור המגש אל הכסא, לאחר חיבור המעצור לא ניתן להסיר אותו.

הכנס את המעצור לחריץ המיועד במגש האוכל עד הישמע "קליק" הנעילה, וודא שהמעצור אינו מפריע למגש להתחבר למקומו.  
ניתן להרכיב את המעצור בצורה אחת בלבד.




אחוז במגש האוכל בידייך, הכנס את המגש למגש הכסא. מקם את מכווני המגש במקביל למשענות הידיים ודחוף את המגש כלפי מטה, עד שננעל במקומו.




## אזהרה: וודא תמיד שהמגש מאובטח במקומו ומחובר כראוי למשענות הידיים לפני השימוש.


מגש האוכל בעל 4 מצבי התקנה. הזז את מגש האוכל עד למיקום הרצוי ושחרר את הלחצנים. במידה ומגש האוכל אינו נעול באופן אוטומטי על משענות הידיים, יש להזיז את מגש האוכל עד הישמע "קליק" הנעילה. יש למשוך קלות את המגש ולוודא שנעול במקומו.




כדי להסיר את המגש, יש ללחוץ על לחצן השחרור מתחת למגש ולהרים את המגש למעלה.



כאשר המגש אינו בשימוש, ניתן לאחסן אותו על המסגרת של הרגליים האחוריות.




ניתן לחבר את מגש האוכל לרגליים האחוריות באמצעות החריצים של המגש. בחלק הפנימי של הרגליים האחוריות החלק את המגש על הרגליים ונעל את המגש באמצעות החריצים. לשחרור המגש לחץ על כפתור הנעילה שעל המגש והסר את המגש מהרגליים.




## מגש עליון נשלף:

למגש האוכל יש מגש עליון נשלף.  
ניתן להרכיב / להסיר את מגש הנשלף על ידי הפעלת לחץ קל.  
כדי להסיר את המגש הנשלף יש להרים את הקצה של המגש  
כלפי מעלה.



**לתשומת ליבך:** יש לוודא תמיד שהמגש הנשלף  
מחובר למגש האוכל במהלך השימוש. ניתן  
להשתמש במגש הנשלף כמגש שולחני, אם  
מושיבים את הילד לאכול ליד שולחן האוכל.




## רצועות הבטיחות:

**אזהרה:** הקפד תמיד לחגור את רצועות הבטיחות, התאם אותן  
לילדך והדק כראוי.


כיסא האוכל כולל מערכת רצועות בטיחות בעלת 5 נקודות עגינה.

התאם את ריפוד הבד למושב על ידי השחלת רצועות הכתפיים,  
רצועות המותניים ואבזם רצועת המפשעה לתוך הלולאות  
המתאימות.  
וודא שרצועות הכתף נמצאות בגובה המתאים ושרצועות  
המותניים מושחלת דרך הריפוד.  
\* בדגמים מסויימים, בעלי ריפוד כפול יש לחזור על השלבים  
שבאיורים 14A-14C עם הכיסוי שני.




### לסגירה:


רצועות הכתף נועדו להתנתק מרצועות המותניים כאשר אינן  
מחוברות לאבזם רצועת המפשעה.  
הכנס את הלשונית של רצועות הכתפיים לאבזם רצועת המותניים,  
חזור על הפעולה עבור הצד השני. הכנס את התופסנים לתוך אבזם  
רצועת המפשעה. על מנת לוודא שהרצועות מאובטחות היטב יש  
למשוך בשני הצדדים של הרצועות.



משוך את רצועות  
הכתפיים  
מהחיבור כדי  
לשחרר אותה  
מרצועת  
המותניים.




**לפתיחה:**  
ניתן לשחרר את  
רצועת הבטיחות על  
ידי לחיצה על הכפתור  
במרכז אבזם רצועת  
המפשעה ומושך את 2  
רצועות המותניים.



## אזהרה: מגש האוכל אינו מהווה אמצעי בטיחות עבור ילדך, יש לחגור את ילדך בכל עת.

ניתן להרחיב / להדק את רצועות הכתפיים על ידי משיכה באבזמי הכיוונון כדי להתאים את הרצועות לגופו של ילדך.  
ניתן להתאים את אורך רצועת המותניים על ידי לחיצה על הלשונית של רצועת המותניים ומשיכה כדי להדק או לשחרר את הרצועה להתאמה הכי טובה עבור ילדך.




### התאמת גובה הכיסא:


## אזהרה: אין לבצע פעולה זו כאשר ילדך יושב בכיסא.

כיסא האוכל בעל 7 מצבי גובה.

כדי להרים את הכיסא יש לאחוז בחלק העליון של משענת הגב ולמשוך כלפי מעלה עד להשגת הגובה הרצוי.




כדי להנמיך את הכיסא יש ללחוץ על שני הכפתורים שבצידי הכיסא ולדחוף בו זמנית כלפי מטה עד להשגת הגובה הרצוי.






## התאמת משענת הגב:

משענת הגב בעלת 3 מצבי ישיבה. על מנת להטות את משענת הגב, יש ללחוץ על הכפתור הממוקם בחלקה האחורי של משענת הגב, יש להזיז את המשענת עד למצב הרצוי ולשחרר את הכפתור, המשענת תינעל בהישמע "קליק" הנעילה.



## מנח הרגליים:


מנח רגליים בעל 3 מצבי כיוון. לחץ על שני הכפתורים שבצדדים והעבר את משענת הרגליים עד למצב הרצוי.



## גלגלים:

**אזהרה:** הנח את הכיסא תמיד על משטח אופקי ויציב. לעולם אין להניח את הכיסא ליד מדרגות. אין להזיז את הכיסא עם הילד בתוכו.

על מנת להזיז את הכיסא, יש להרים את הרגליים האחוריות (כמתואר באיור) ולדחוף את הכיסא למיקום הרצוי.




## קיפול הכיסא:


**אזהרה:** בעת סגירת הכיסא, וודא שילדך, או ילדים אחרים, נמצאים במרחק. וודא כי במהלך פעולות אלה החלקים הנעים של הכיסא לא יבואו במגע עם ילדך.

**אזהרה:** יש להסיר את מגש האוכל לפני הקיפול ולשמרו הרחק מהישג ידו של ילדך.


העבר את משענת הגב למצב זקוף ואת משענת הרגליים הורד למטה.




הרם את משענת הידיים למצב אנכי על ידי לחיצה על הכפתורים בחלק התחתון של משענת הידיים עד הישמע "קליק" הנעילה.




הרם את ריפוד המושב ואתר את קצה המושב האחורי. שחרר את נעילת המושב מהמסגרת. קפל את המושב ואת מנח הרגליים.




הורד את הכיסא על ידי לחיצה על שני הכפתורים בצידו המסגרת.



לחץ על הכפתורים במרכז המחברים בשני הצדדים, קפל את רגלי הכיסא בעזרת רגלך, עד הישמע "קליק" הנעילה. קעת הכיסא סגור במצב נעילה.




ניתן לתלות את המגש על הרגליים האחוריות לאחר הסגירה, יש לוודא שהכיסא סגור היטב, מקופל ועומד בכוחות עצמו.



### הסרת הריפוד:

הסרת הריפוד תבצע בסדר הפוך לסדר הרכבתו כמתואר בסעיף 14A עמ' 6.



### ניקוי ואחזקה:

- כיסא זה דורש תחזוקה שוטפת. הניקוי חייב להיעשות על ידי מבוגר.
- לניקוי הריפוד וחלקי הפלסטיק יש להשתמש במטלית עם סבון עדין ומים חמים.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי או חומרי הלבנה.
- יש לבדוק תקופתית את תקינות חלקי כיסא האוכל (ברגים רופפים, ריפוד קרוע וכדומה) ולתקן בהתאם.
- לניקוי הריפוד וחלקי הפלסטיק יש להשתמש במטלית עם סבון עדין ומים חמים.
- למניעת חלודה יש לוודא שחלקי המתכת של הכיסא יבשים
- חשיפה לשמש תגרום לדהיית הבד.
- יש לוודא שהחלקים הנעים של הכיסא יהיו נקיים מאבק, לכלוך או חול.
- כאשר הכיסא לא בשימוש יש לאחסנו במקום מוצל ויבש, הרחק מהישג ידם של ילדים.

