



סל שכיבה Mysa Light

הוראות שימוש וטיפול



משוקק ע"י **דורון**

היצרן: Chicco Artsana S.P.A, סין.

שם דגם יצרן: Mysa Light Carrycot

היבואן: דורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל': 9966333-04 www.davron.co.il

חשוב: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

השימוש בסל השכיבה מיועד לילד מגיל לידה עד למשקל 9 ק"ג.

אזהרה: אין להשאיר את הילד ללא השגחה.

אזהרה: על מנת למנוע חנק לפני השימוש יש להרחיק את אריזות
הניילון מהישג ידם של ילדכם.

אזהרה: יש לבדוק שהתקני החיבור של מרכב השכיבה או של
מרכב הישיבה או של המושב לרכב מותקנים כהלכה לפני
השימוש.

אזהרה: מוצר זה מתאים לילד שאינו יכול לשבת בכוחות עצמו,
שאינו יכול להתהפך בכוחות עצמו, ושאינו יכול להתרומם
על ברכיו ועל ידיו.

אזהרה: יש להשתמש תמיד במערכת הריסון.

אזהרה: משקל המירבי לילד: 9 קילוגרם.

אזהרה: יש לוודא שכל התקני הנעילה במצב נעול לפני השימוש.

אזהרה: המזרן המסופק הוא בעובי 20 מ"מ. אין להוסיף מזרן
כלשהו, יש להשתמש אך ורק במזרן שסופק על ידי
היצרן.

אזהרה: יש לוודא שהמזרן מונח במקומו, ישר ושטוח על בסיס סל
השכיבה.

אזהרה: סכנת חניקה: סל השכיבה עלול להתהפך במשטחים
רכים ולגרום לחנק הילד. לעולם אין להניח את סל
השכיבה על מיטות, ספות וכורסאות, שולחנות או כל
משטח רך אחר.

אזהרה: סכנת נפילה: תנועת הילד יכולה להזיז את סל השכיבה. לעולם אין להשאיר את סל השכיבה על שולחנות או כל משטח גבוה אחר.

אזהרה: סכנת חנק: חוטים ומיתרים עלולים לגרום לחנק. אין לחבר או להניח בסל השכיבה וליד הילד חפצים עם חוטים או מיתרים, או רצועות, כמו רצועות מוצצים ותליית צעצועים.

אזהרה: למניעת פציעה יש להרחיק את הילד בעת פתיחה או קיפול של העגלה.

אזהרה: יש להשתמש בסל השכיבה רק במצב נגד כיוון הנסיעה.

אזהרה: כאשר הילד שוכב במרכב השכיבה יש לוודא שראשו מונח בקו ישר לגופו (במאוזן) ולא נמוך ממנו.

אזהרה: לעולם אין להשתמש בסל השכיבה לנשיאת ילד בעת נסיעה ברכב.

אזהרה: לפני נשיאה או הרמה, יש לוודא כי ידית הנשיאה נמצאת במצב השימוש הנכון.

אזהרה: יש להשתמש בעגלה רק במשטחים ישרים, קשיחים ויבשים.

אזהרה: יש לבדוק באופן קבוע את הידיות ואת תחתית סל השכיבה ולוודא שאין סימנים של נזק או בלאי מוגזם.

אזהרה: אין להשתמש בסל השכיבה אם הוא פגום, קרוע, שבור או שחסר בו חלק.

אזהרה: אין להשתמש בחלקי חילוף ואביזרים שלא אושרו ע"י היצרן או היבואן.

אזהרה: אין לאפשר לילד לשחק במוצר זה.

אזהרה: אין לתת לילדים אחרים לשחק ליד סל השכיבה ללא השגחה.

אזהרה: לעולם אין להניח את סל השכיבה על מעמד כלשהוא.

אזהרה: אין להניח דבר בתוך סל השכיבה העלול להקטין את עומקו.

אזהרה: יש להיות ערניים לגבי הסיכון של אש גלויה ומקורות חום אחרים בקרבת העגלה כגון: תנורי חימום חשמליים, תנורי גז וכו'.

אזהרה: בדוק שהמוצר או כל אחד ממרכיביו לא נפגעו במהלך ההובלה. במקרה זה, אין להשתמש ולהרחיק מהישג ידם של ילדים.

אזהרה: יש לוודא כי סל השכיבה מחובר כהלכה לעגלה ומאובטח במקומו לפני הכנסת הילד.

אזהרה: לאחר חשיפה לשמש יש לבדוק שחלקי המתכת והפלסטיק לא חמים מדי ורק אז להכניס את הילד. החשיפה לשמש עלולה לגרום לדהיית הבד.

אזהרה: סל השכיבה אינו מהווה תחליף למיטת תינוק ואינו מיועד לשינה לזמן ממושך.

אזהרה: אם משתמשים בסדין, יש להשתמש בסדין המסופק ע"י היצרן או בסדין המיוצר לצורך זה ובמידות המתאימות למזרן בלבד.

אזהרה: מוצר זה אינו מתאים לריצה או להחלקה.

אזהרה: יש לאוורר את סל השכיבה לאחר שימוש ממושך.



אזהרה: כאשר סל השכיבה אינו בשימוש יש להרחיקו מהשיג ידם של ילדים.


אזהרה: סל שכיבה זה מתאים לעגלה Chicco MYSA בלבד.

פתיחת סל השכיבה:


תכולת האריזה: • סל שכיבה חצי קשיח עם גגון • בטנת בד פנימית • כיסוי • מזרן

לפתיחת סל השכיבה משוך ברצועה על מנת להרים את מוט התמיכה בצורת "U" כלפי חוץ עד שהוא מאובטח במלואו בתופסני הפלסטיק. חזור על פעולה זו עבור הצד השני.







הנח את המזרן על בסיס סל השכיבה.






הכנס את הבטנה לסל השכיבה תוך הקפדה על שהרשת הפנימית מיושרת לרשת החיצונית והדק את הבטנה עם הרוכסן המקיף את סל השכיבה.


הרם את ידית הנשיאה.
יש לוודא כי היא נעולה במצב אופקי.



מקם את הכיסוי על סל השכיבה וקבע אותו באמצעות הרוכסן המתאים וכפתורי ההידוק.




ידית הנשיאה ניתנת להורדה. כדי להוריד אותה, לחץ בו-זמנית על הכפתורים בחלק החיצוני של חיבורי הגגון ודחוף את הידית כלפי מטה. סל השכיבה כולל גגון מובנה במסגרת ובידית הניתנים להורדה עם ידית הנשיאה.




להגנה נוספת, הרם את בד הגגון וחבר אותו למקומו באמצעות כפתורי ההידוק שעל הגגון.

מגן שמש:

מתח את מגן הבד
והדק אותו למסגרת
סל השכיבה (כמתואר
באיור).




לפתיחת מגן
השמש פתח את
הרוכסן ליד
הידית.



מערכת איוורור:

לאוורור נוסף פתח
את וילון הבד
הממוקם ליד ראשו
של הילד.



כדי להגדיל את
פתחי האיוורור
בסל השכיבה,
פתח את וילון
הבד בבסיס הגגון.




חיבור סל השכיבה:

אזהרה: יש להשתמש בסל השכיבה רק במצב נגד כיוון הנסיעה.


כדי לחבר את סל השכיבה, יש צורך להסיר את מושב העגלה במידה ומחובר.

החזק את הידית במצב נשיאה והנח את סל השכיבה על המחברים
בצד העגלה כשאזור הרגליים פונה לכיוון הידית.
הנח את סל השכיבה על המסגרת עד הישמע "קליק" הנעילה.




אזהרה: לפני השימוש יש לוודא כי סל

השכיבה מחובר היטב ונעול
במקומו על ידי משיכתו כלפי
מעלה.




הסרת סל השכיבה מהעגלה:

הרם את סל השכיבה מהעגלה.




כשהידית במצב נשיאה (מצב אופקי) יש ללחוץ על הכפתורים משני צידי מחברי הפלסטיק.



אזהרה: ניתן לבצע את פעולות החיבור והשחרור גם כאשר ילדכם נמצא בסל השכיבה. עם זאת, משקלו של הילד עלול להקשות על פעולות אלו. יש לעשות פעולה זו בתשומת לב מירבית.

קיפול סל השכיבה:

ניתן להקטין את מידות סל השכיבה כאשר אינו בשימוש. הורד את ידית האחזיה על ידי לחיצה על הידיות במחברים של הגגון. לאחר מכן בצע את הפעולות המתוארות בסעיף "פתיחת סל השכיבה" (עמ' 3) בסדר הפוך.



אזהרה: אין לבצע פעולות אלה כאשר ילדך שוכב בסל השכיבה או עם ילדים אחרים בקרבת מקום.

הסרת ריפוד/מזרן:

כדי ל הסיר את הריפוד מסל השכיבה בצע את הפעולות המתוארות בסעיף "פתיחת סל השכיבה" (עמ' 3) בסדר הפוך.

להסרת כיסוי המזרון, הוצא את המזרן מהסל והסר את הכיסוי. להסרת הבטנה של סל השכיבה יש לפתוח את הרוכסן מסביב לסל השכיבה (ראה איור 2 - עמ' 4) להחזרת הבטנה לעגלה, יש לבצע את אותן פעולות בסדר הפוך.

כיסוי גשם:

ניתן להשתמש בכיסוי הגשם של העגלה MYSA.

מתח גם בחזית על מסגרת סל השכיבה.



הנח את כיסוי הגשם על הגגון, הדק את קצוות הכיסוי לחלק העליון של הגגון.



לאחר סיום השימוש בכיסוי הגשם, יש לייבש היטב לפני הקיפול.

אזהרה: אין להשתמש בכיסוי הגשם ללא ההרחבה של הגגון מחשש לסכנת חנק.

אזהרה: כאשר כיסוי הגשם מותקן על העגלה, לעולם אל תשאיר אותה חשופה לאור שמש ישיר עם הילד שבתוכה, שכן הטמפרטורה תעלה במידה ניכרת.

ניקיון ואחזקה:

הניקוי והתחזוקה חייבים להיעשות על ידי מבוגר. תקופתית, יש לבדוק את סל השכיבה ולוודא שאין חלקים רופפים, בלאי או קרעים. תקן או החלף חלקים במידת הצורך.

יש לנקות את חלקי הבד עם מטלית לחה וחומר ניקוי עדין ולייבש היטב. נגב את חלקי הפלסטיק עם מטלית לחה רכה.

כדי למנוע היווצרות של חלודה, יבש את חלקי המתכת אם הם באו במגע עם מים. הבטנות הפנימיות של סל השכיבה והמזרן ניתנות להסרה ולכביסה (ראה סעיף הסרת ריפוד - עמ 6) אין לטבול את סל השכיבה במים.

וודא שהתקני הנעילה של סל השכיבה והעגלה נקיים מאבק וחול. אין להשאיר את המוצר חשוף לשמש במשך תקופה ארוכה, הבדים עלולים לדהות. אין להשתמש בחומרי ניקוי או חומרי הלבנה. כאשר סל השכיבה אינו בשימוש יש לאחסנו במקום יבש ומוצל.

שים לב להוראות הכביסה המופיעות על גבי תגית הריפוד:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| ☒ אין לגהץ | ☒ לשטוף ביד במים קרים |
| ☒ אין לנקות בניקוי יבש | ☒ אין להלבין |
| | ☒ אין להשתמש במייבש כביסה |

