




עגלת לתינוק - Apex™

הוראות שימוש וטיפול



Shop Online
www.twigy.co.il

משובק ע"י

היצרן: Kunshan Babykiss Child Products Co.,Ltd, ס.ל.

שם דגם יצרן: A19 שם דגם יבואן: Apex™

היבואן: דאvron בואן ווצאה בע"מ, א.ת. נ.אליס

טל: 511345241 ח.ג. www.davron.co.il 04-9966333

חשיבות יש לקרוא בקפידה ולשמור לשימוש עתידי.

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלhalten לפני השימוש,
ולשמור עליהם לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

השימוש בעגלת מיעוד לילד מגיל לידיה ועד למשקל של 22 ק"ג או 4 שנים, מה שמנגע קודם.

אזהרה: אין להשאיר את הילד ללא השגחה.

אזהרה: על מנת למנוע חנק לפני השימוש יש להרחיק את אריזות הנילון מהישג ידם של ילדים.

אזהרה: לילדים מלידה עד גיל 6 חודשים יש להנמיך את משענת הגב למצב הנמוך ביתר.

אזהרה: יש לוודא שככל התקני הנעללה במצב נועל לפני השימוש.

אזהרה: למניעת פציעה יש להרחיק את הילד בעת פתיחה או קופול של העגלת.

אזהרה: אין לאפשר ליד לשחק במוצר זה.

אזהרה: יש להשתמש תמיד במערכת הריסון.

אזהרה: יש להשתמש תמיד ברכזות הכתפיים, רצועת המותניים בשילוב עם רצועת המפשעה.

אזהרה: יש לבדוק שהתקני החיבור של מרכיב השכיבה או של מרכיב הישיבה או של המושב לרכב מותקנים כהלכה לפני השימוש.

אזהרה: מוצר זה אינו מתאים לריצה או להחלקה.

אזהרה: אין להרים את העגלת כשהילד יושב בתוכה.

אזהרה: אין לבצע התאמות בעגלת כשהילד יושב בתוכה.

אזהרה: עגלת זו אינה מהוות תחליף לערישא או מיטה. אם ילך צרי לישון, יש להשיכבו בסל שכיבה מתאים, בערישא או במיטה.

ازהרה: יש להפעיל את התקן החנייה בעת הושבת הילד בעגלת או בעת הוצאתו ממנה.

ازהרה: יש להשתמש בבלם העגלת תמיד כשהעגלת עוצרת.

ازהרה: אין להשאיר את העגלת על משטחים לא חלקים או בירידה כשהילד יושב בה, גם כאשר הבלמים בשימוש.

ازהרה: אין להעמיס יותר מ-3 ק"ג בסל האחסון.

ازהרה: כל מטען המחויב לידיים או/וגם לחלק האחורי של משענת הנבב או/וגם לצדי העגלת יכול להשפיע על יציבות העגלת.

ازהרה: אין לחת ליד לטפס על העגלת או מחוץ לה.

ازהרה: אין להסיע יותר מילד אחד בכל פעם.

ازהרה: אין להשתמש בחלקי חילוף ובציודים שלא אושרו ע"י היצרן או המפץ.

ازהרה: אין להשתמש בעגלת אם התגלה בה פגם, שבר או סדק.

ازהרה: לפני ההרכבה, ודא שהמוצר ורכיביו לא נפגעו במהלך ההובלה. במקרה זה, אין להשתמש ויש להרחק מהישג ידם של ילדים.

ازהרה: במהלך פעולות ההרכבה, ודא שהחלקים הנעים של העגלת לא יבואו במנגע עםILD.

ازהרה: השימוש בעגלת יעשה רק ע"י מבוגר שיודע לתפעל בדרך בטוחה את העגלת.

ازהרה: הרכבת העגלת תעשה בידי מבוגר בלבד.

ازהרה: למניעת סכנת חנק אין לתת לילד חפצים או משחקים עם חוטים ושרוכים.

ازהרה: חל איסור להעלות את העגלת במדרגות או במדרגות נעות.

ازהרה: לעולם אין לעלות במדרגות או במדרגות נעות שילדך בתוך בעגלת.


אזהרה: יש להיות ערנים לגבי הסיכון של אש גלויה ומקורות חום אחרים בקרבת העגלת כגון: תנורי חימום شمالים, תנורי גז וכו'.

אזהרה: לאחר חשיפה לשמש יש לבדוק שחלקי המתכת והפלסטיק לא חמימים מדי ורק אז להושיב את הילד. החשיפה לשמש עלולה לגרום לדザית הבד.


אזהרה: יש להימנע מ מגע עם מי ים. המליחות עלולה לגרום לחולודה.

אזהרה: אין להשתמש בעגלת בחוף הים.
אזהרה: כאשר העגלת לא בשימוש, יש לאחסן אותה הרחק מהישג ידם של ילדים.


חלקי העגלת:




פתיחה העגלת:



העגלת נפתחה.




משוך והרים את המסגרת
הישמע "קליק" הנעה.
לפיחת העגלת החזק את




הידית ולחץ על לחץ שחזור
נעלה (1) תוך כדי לחיצה על
כפטור פתיחה/נעילת העגלת (2).

חיבור גלגלים:



הרכבת הנגלל הקדמי:

יש להכניס את פין הנגלל הקדמי לחריצי
היעודי, עד הישמע "קליק" הנעה.
חזoor על פעולה זו עברו הנגלל השני.



הרכבת הנגלל האחורי:

הכנס את פין הנגלל האחורי לחריץ הייעודי
בחלק האחורי של המסגרת, עד הישמע
"קליק" הנעה.
חזoor על אותה פעולה עבור הנגלל השני.


אחרה: לפני השימוש יש לוודא שהגלגלים מחוברים היטב למסגרת
העגלת ע"י משיכת הנגלל מהמסגרת.

פגושים:


אחרה: יש לוודא שהילד חגור היטב בכל עת. הפגוש אינו חלק מאמצעי
הבטיחות של העגלת.

אחרה: אין לאחוז בפגוש כדי להרים את העגלת עם הילד היושב בתוכה.

אחרה: למניעת פציעה, אין להסיר את הפגוש כאשר ילד בתוך בעגלת.



5



4

להסרת הפגוש


לחץ על לחצני השחרור משני צידי העגלת ומשוך את הפגוש ממסגרת העגלת.

לחיבור הפגוש

הכנס את שני קצוות הפגוש לחורים הייעודיים בצדדי העגלת, עד הישמעו "קлик" הנעילה.

כיווןן משענת גב:

ניתן לכוון את משענת הגב לכמה מוחים בהתאם לצורך.



7




8

הרם את הטבעת בצורת "C" כלפי מעלה על מנת להרים את משענת הגב למנה הנבוכה ביותר.




9

לחץ כלפי מטה על כפתור הכיוון במשענת הגב כדי להוריד את משענת הגב למנה הנמוך ביותר.



הסרת גלגלים:




להסרת גלגלים אחוריים: יש ללחוץ על לחץ השחרור ולשחרר את הגלגלים.




להסרת גלגלים קדמיים: יש ללחוץ על לחץ השחרור ולשחרר את הגלגלים.

בלם אחורי:




על מנת לשחרר את הבלם יש להרים את הדושאה (2).



על מנת להפעיל את הבלם יש ללחוץ על הדושאה שעל הגלגל האחורי (1).



מנח רגליים:

לכיוון מנה הרגליים, השתמש בו זמנית בשני הלחצנים שבצדיו מנה הרגליים והורד למנח הרצוי.
על מנת להרים יש לאחוץ במנח הרגליים ולמשוך אותו כלפי מעלה.



גגון:

פתיחה הנגן משורט קשתת הנגן קדימה.
סירה הנגן דוחף קשתת הנגן אחורה.



מערכת רצועות בטיחות:

אזהרה: יש לחגור את ילך בכל עת, ולבדוק שרצועות הבטיחות מהוודאות היטב.


אזהרה: יש להשתמש תמיד ברצועות הכתפיים והמותניים בשילוב עם רצועת המפשעה ולהשתמש תמיד בכל 5 נקודות החגירה.

לסגירת רצועות הבטיחות הכנס את הלשוניות משני הצדדים לתוכם אבזם הבטיחות עד השמע "קליק" הנעילה.

לפתיחה יש ללחוץ על הכפטור במרכז האבזם ולשחרר את הרצועות.


להתאמת אורך הרצועה יש להזיז את אבזם ציוון הרצועה לצדדים (כמתואר באיור).

ניתן להרחיב ולהדק את הרצועות כמתואר באיור.



קיפול העגלת:

לסגירת העגלת החזק את הידית ולחץ על לחץ שחרור נעילה (1) תוך כדי לחיצה על כפטור פתיחה/נעילת העגלת (2)



דחוף את הידית כלפי מטה לקיפול העגלת.



העגלת מתקפלת באופן אוטומטי.
לאחר הקיפול היא ננעלת עצמה.



נקיון ותחזוקה

דגשים לנבי העגלת:

- כדי לשמר על תקינות העגלת לאורך זמן יש לבדוק אותה מעת לעת.
- תקופתית יש לבדוק את העגלת ולודוד שמסגרת העגלת והחלקים המתקפלים במצב טוב, שכן צליל חיריקה או מתח וקושי בקיפול, אחרת יש לתקן.
- חשוב במיוחד לוודא שכל החלקים והמנגנים הנעים מטופלים באופן קבוע עם חומר סיכה יבש.
- תקופתית, יש לנוקות את העגלת עם מטלית לחה ולייבש עם מטלית יבשה.
- יש לשמר על הנגליים, בלמים וצמיגים נקיים מאבק ולבלאר. ניתן לנוקות את הנגליים באמצעות מטלית לחה, וליבשם לחלאוטין בעדרת מגבת רכה או בד.
- אין לאחסן את העגלת בחוץ, חשיפה ממושכת לשמש עלולה לגרום לדהייה ובלאי של הריפוד והצמיגים. יש לאחסן את העגלת במקום בטוח ללא גישה לילדים.
- כאשר העגלת אינה בשימוש יש לאחסנה במקום יבש ומוצל. לפני האחסנה יש לוודא שהיא יבשה, כולל הגנו, אם לא, השאר אותה פתוחה ואפשר לכל החלקים להתייבש, למניעת עובש.
- אין להסיר, לפרק או לשנות כל חלק של מנגןן קיפול המושב או הבלים.
- במידה והעגלת נשפה למי מלח, יש לשטוף את המסגרת במים מתוקים נקיים בהקדם.

דגשים לנבי ריפוד העגלת:

- ניתן לנגב בעדרת מטלית לחה, מים קררים וסבון עדין.
- אין ליבש במיבש כביסה
- יש להניח ליבוש טבעי בצל
- אין להשתמש בחומר הלבנה
- אין לנגן • אין לחת לנקיוי יבש.

